

**ERSATZTEIL-LISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DES PIECES DE
RECHANGE**

Änderungen vorbehalten!
With the reserve of modifications!
Modifications reserves!

T-3345

**ZF-SCHLEPPERTRIEBWERK
ZF-TRACTOR TRANSMISSION
ENSEMBLE BOITE-PONT ZF
POUR TRACTEURS AGRICOLES**

Stückliste Nr.: / Parts list No.: / Liste de pieces No.: 2068 051 035/036/037/040
2068 065 003
2068 070 006/007/008



ZF Passau GmbH
Donaustr. 25 - 71
D- 94 034 Passau

Ausgabe: 02.83

LIEFERBEDINGUNGEN FÜR ERSATZTEILE

Bestellungen von Ersatzteilen sollen stets folgende Angaben enthalten, um eine richtige und schnelle Lieferung zu sichern:

1. Type
2. Aggregatnummer
3. Stücklistennummer
4. Fabrikat und Type des Fahrzeuges
5. Benennung des Ersatzteils: Wie in der Ersatzteilliste aufgeführt.
6. Ersatzteil-Nummer: Siehe Ersatzteilliste, Nummer ist größtenteils auch im Teil eingeschlagen.
7. Versandart: Post, Luftpost, Express, Fracht, Eilgut, Stückgut; fehlen Angaben, so geschieht der Versand nach unserem Ermessen.

} Angaben siehe Typenschild
bzw. eingeschlagene Zahlen

Telefonische oder telegraphische Bestellungen bitten wir schriftlich zu bestätigen.

Der Versand geschieht auf Gefahr des Käufers, auch dann, wenn die Ersatzteile nicht berechnet werden.

Zahlungsbedingungen: Die Kosten für Ersatzteile werden durch Nachnahme erhoben.

DELIVERY CONDITIONS FOR SPARE PARTS

In order to secure a correct and prompt delivery, all spare part orders should be compiled as follows:

1. Type
2. Serial-No.
3. Parts list No.
4. Trade mark and type of vehicle:
5. Denomination of spare part: according to the indication in the parts list.
6. Spare parts No.: see spare parts list, the number is very often engraved on the part.
7. Way of delivery: mail, air mail, express delivery, ordinary freight, express goods, cargo; if no indication is made, the transportation will be realized to our opinion.

} see indications on type
identification plate
resp. engraved part number

We kindly ask you to confirm orders given by telephone call or telegramme.

Even if the spare parts are free of charge the delivery will be to the buyers obligations.

Terms : Cash on delivery

CONDITIONS DE LIVRAISON POUR LES PIÈCES DE RECHANGE

Afin de vous assurer une prompte et correcte livraison, les commandes des pièces de rechange doivent être rédigées dans la façon suivante:

1. Type
2. No. de la série
3. No. de la liste de pièces
4. Marque et type de véhicule
5. Dénomination de la pièce de rechange comme indiqué sur la liste des pièces de rechange.
6. No. de la pièce : v. liste des pièces de rechange, la plupart du temps, le nombre vient aussi poinçonner sur la pièce.
7. Mode d'expédition : par poste, poste aérienne, express, en grande vitesse, en colis; où il n'y a pas des spécifications, l'expédition sera effectuée à notre choix.

} v. les indications sur la plaque
de type, resp. les chiffres poinçonnées

Nous vous prions de nous confirmer par écrit les commandes données par téléphone ou télégramme.

La marchandise sera toujours expédiée aux risques de l'acheteur, même dans le cas où les pièces de rechange ne viennent pas facturées.

Conditions de payment: contre remboursement.

Wichtige Hinweise/Bedienung und Wartung/Schmiervorschrift enthalten in Werkstatthandbuch für ZF - Schleppertriebwerke der Baureihe T - 3000 mit ZF - Regelkraftheber.

Ausgabe: 1980

Sowie in:

Bedienungsanleitung für ZF - Schleppertriebwerke der Baureihe T - 3000 mit ZF - Regelkraftheber.

Important notes/operation and maintenance/lubrication chart included in the Workshop manual for ZF - Tractor transmission series T - 3000 with ZF - controlled power lift.

edition: 1980

As well as in:

Instructions for the operation of ZF - tractor transmission - series T - 3000 with ZF - controlled power lift.

Instructions importantes/l'opération et l'entretien/instructions pour la lubrification sont incluses dans le Manuel pour les ensembles boîte - pont ZF pour tracteurs agricoles de la série T - 3000 avec dispositif de relevage ZF à régulation.

édition: 1980

Ainisi que dans:

le Manuel pour l'opération et l'entretien des ensembles boîte - pont ZF - pour tracteurs agricoles de la série T - 3000 avec dispositif de relevage ZF à régulation.

Tafel/Table/Planche 1 T - 3345 Fendt

Getriebegehäuse

Ölversorgung

Gehäusedeckel hinten

Gehäusedeckel vorne

Schaltung

Pumpenantrieb - Verschußteile

Kriechgang - Verschußteile

Eingangswelle

Gearbox housing

Oil supply

Housing cover - rear

Housing cover - front

Gearshift assembly

Pump drive assembly - Locking components

Locking components of the creep speed range

Primary shaft

Carter de la boîte

Distribution d'huile

Couvercle du carter AR


Couvercle du carter AV

Commande du passage des vitesses

Entraînement de la pompe - pièces de fermeture

Vitesse lente - pièces de fermeture

Arbre primaire



Die Abbildungen sind für die Ausführung nicht verbindlich
 Illustrations are not binding for the design
 Les illustrations ne sont pas obligatoires pour l'exécution

Tafel 1 - T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	3	3	4	0				0	0	0	
					5	6	7	0	3				6	7	8	
1	2052 301 034	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de la boîte	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 365 069	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter de la boîte	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0631 311 009	Baumusterschild	Type indentification plate	Plaque de type	4	4	4	4	4				4	4	4	
	3x5 DIN 1476	Kerbnagel	Grooved pin	Clou cannelé												
2	0630 361 033	Verschlußdeckel	Sealing cover	Couvercle de fermeture	1	1	1	1	1				1	1	1	
	20 DIN 443															
2a	0630 361 038	Verschlußdeckel	Sealing cover	Couvercle de fermeture	2	2	2	2	2				2	2	2	
	12 DIN 443															
3	0634 300 355	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d'étanchéité	2	2	2	2	2				2	2	2	
	B 30x40x7															
	ZFN - 132															
4	0636 016 009	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	11	11	11	11	11				11	11	11	
	M 12 x 25															
	DIN 933 - 8.8															
5	2052 346 001	Verschlußdeckel	Sealing cover	Couvercle de fermeture	1	1	1	1	1				1	1	1	
6	0634 801 227	Dichtring	Seal ring	Rondelle d'étanchéité	2	2	2	2	2				2	2	2	
	A 33x39 DIN 7603															
7	0636 302 009	Verschlußschraube	Screw plug	Bouchon fileté	2	2	2	2	2				2	2	2	
	M 33x2															
	DIN 908 - 6.8															
8	0636 015 127	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	6	6	6	6	6				6	6	6	
	M 10 x 30															
	DIN 933 - 8.8															
9	2052 342 026	Deckel	Cover	Couvercle	1	1	1	1	1				1	1	1	
10	0634 801 200	Dichtring	Seal ring	Rondelle d'étanchéité	1	1	1	1	1				1	1	1	
	A 24x29 DIN 7603															
11	0015 300 160	Verschlußschraube	Screw plug	Bouchon fileté	1	1	1	1	1				1	1	1	
12	0630 361 033	Verschlußdeckel	Sealing cover	Couvercle de fermeture	1	1	1	1	1				1	1	1	
	20 DIN 443															
13	0630 361 046	Verschlußdeckel	Sealing cover	Couvercle de fermeture	2	2	2	2	2				2	2	2	
	42 DIN 443															
20	0636 015 120	Ölversorgung	Oil supply	Distribution d'huile	6	6	6	6	6				6	6	6	
	M 10 x 25	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans												
	DIN 933 - 8.8															

Tafel . 1 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0		0 0 3			0 0 6	0 0 7	0 0 8	
21	2052 336 154	Deckel	Cover	Couvercle	1	1	1	1		1			1	1	1	
22	0636 610 195 M 5 x 95 DIN 939 - 8.8	Stiftschraube	Set screw	Vis sans tête	2	2	2	2		2			2	2	2	
22a	0501 303 920	Dichtring	Seal ring	Rondelle d' étanchéité	1	1	1	1		1			1	1	1	
23	2052 336 067	Dichtung	Gasket	Garniture	1	1	1	1		1			1	1	1	
24	2052 236 074	Saugfilter kompl. mit Dichtring (22a)	Suction filter ass. with seal ring (22a)	Filtre d'aspiration avec rondelle d' étanchéité (22a)	1	1	1	1		1			1	1	1	
25	2052 336 152	Deckel	Cover	Couvercle	1	1	1	1		1			1	1	1	
26	0637 011 547 M 5	Sicherungsmutter	Locking nut	Contre - écrou	2	2	2	2		2			2	2	2	
27	2052 236 068	Rohr I kompl.	Lupricating pipe I ass.	Tube I compl.	1	1	1	1		1			1	1	1	
28	2052 236 090	Rohr II kompl.	Lupricating pipe II ass.	Tube II compl.	1	1	1	1		1			1	1	1	
29	0630 601 006 10,5 DIN 93	Sicherungsblech	Lock plate	Frein d' écrou	5	5	5	5		5			5	5	5	
30	0636 015 270 M 10 x 16 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	7	7	7	7		7			7	7	7	
31	0637 880 050 QL 12 DIN 2353	Verschraubung	Bolting	Raccord vissé	1	1	1	1		1			1	1	1	
32	2052 336 147	Anschlußstück	Adapter	Raccord	1	1	1	1		1			1	1	1	
33	2052 336 149	Sicherungsblech	Lock plate	Frein d' écrou	1	1	1	1		1			1	1	1	
34	0736 010 114	Schraube	Screw	Vis	1	1	1	1		1			1	1	1	
35	0634 306 011 12,3x2,4 ZFN- 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	1	1	1	1		1			1	1	1	
36	2052 236 092	Rohr IV kompl.	Lupricating pipe IV ass.	Tube IV compl.	1	1	1	1		1			1	1	1	
37	2052 236 047	Rohr III kompl.	Lupricating pipe III ass.	Tube III compl.	1	1	1	1		1			1	1	1	
38	2052 236 088	Ölversorgung	Oil supply	Conduite d' huile	1	1	1	1		1			1	1	1	
39	0634 306 011 12,3x2,4 ZFN- 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	2	2	2	2		2			2	2	2	
40	0634 306 015 15,3x2,4 ZFN- 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	1	1	1	1		1			1	1	1	
41	2052 336 108	Verteilerstück	Oil distributor	Distributeur	1	1	1	1		1			1	1	1	
42	0634 306 022 22,3x2,4 ZFN- 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	1	1	1	1		1			1	1	1	

Tafel 1 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8	
43	2052 236 083	Standrohr kompl.	Vertical pipe ass.	Ensemble tube vertical	1	1	1	1	1				1	1	1	
44	2052 336 130	Ventilscheibe	Valve plate	Anneau de soupape	1	1	1	1	1				1	1	1	
45	1210 307 032	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression	1	1	1	1	1				1	1	1	
46	0630 501 007 11x1 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2	2	2	2	2				2	2	2	
47	2052 336 128	Ventildeckel	Valve cover	Couvercle de soupape	1	1	1	1	1				1	1	1	
48	2052 336 129	Führungsbolzen	Guide pin	Boulon de guidage	1	1	1	1	1				1	1	1	
49	2052 236 084	Halteblech	Retaining plate	Bague - carnière	1	1	1	1	1				1	1	1	
		Gehäusedeckel hinten	Housing cover, rear	Couvercle du carter AR												
55	2052 240 003	Gehäusedeckel kompl.	Housing cover, ass.	Ensemble couvercle	1	1	1	1	1				1	1	1	
56	0636 016 039 M 16 x 35 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	6	6	6	6	6				6	6	6	
		Gehäusedeckel vorne	Housing cover, front	Couvercle du carter AV												
60	2052 306 276	Gehäusedeckel	Housing cover	Couvercle du carter	1											
—	2052 306 342	Gehäusedeckel	Housing cover	Couvercle du carter		1	1	1	1				1	1	1	
61	0636 010 156 M 10 x 40 DIN 931 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	10	10	10	10	10				10	10	10	
62	0634 801 215 A 42x49 DIN 7603	Dichtring	Seal ring	Rondelle d'étanchéité	1	1	1	1	1				1	1	1	
63	2052 206 007	Entlüfter kompl.	Breather ass.	Ensemble reniflard	1	1	1	1	1				1	1	1	
64	0634 801 057 A 18x22 DIN 7603	Dichtring	Seal ring	Rondelle d'étanchéité	1	1	1	1	1				1	1	1	
65	2052 306 284 0636 015 127 M 10 x 30 DIN 933 - 8.8	Dichtung Sechskantschraube	Gasket Hex. head screw	Garniture Vis à six pans	1 4	1 4	1 4	1 4	1 4				1 4	1 4	1 4	
66	2052 306 285	Dichtung	Gasket	Garniture	1	1	1	1	1				1	1	1	
		Schaltung	Gearshift assembly	Commande du passage des vitesses												
70	2052 306 042	Lagerbügel (vorne)	Bearing cap (front)	Support (AV)	1	1	1	1	1				1	1	1	
71	0630 603 007 10,5 DIN 463	Sicherungsblech	Lock plate	Frein d'écrou	6	6	6	6	6				6	6	6	




Tafel Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8	
72	0636 015 120 M 10 x 25 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	6	6	6	6	6				6	6	6	
73	0630 502 003 15x1 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1	1				1	1	1	
74	2052 306 214	Führungshülse	Guide sleeve	Douille de guidage	1	1	1	1	1				1	1	1	
75	0732 040 391	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression	1											
—	0732 040 439	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression		1	1	1	1				1	1	1	
76	2052 306 054	Anschlagbolzen	Detent plug	Boulon de butée	1	1	1	1	1				1	1	1	
77	2052 206 039	Schaltchiene kompl. (1. und 2. Gang)	Shifter rod ass. (1st and 2nd speed)	Ensemble tige de commande (1ère et 2ème vitesse)	1				1							
—	2052 206 242	Schaltchiene kompl. (1. und 2. Gang)	Shifter rod ass. (1st and 2nd speed)	Ensemble tige de commande (1ère et 2ème vitesse)		1	1	1					1	1	1	
78	2052 206 041	Schaltchiene kompl. (3. und 4. Gang)	Shifter rod ass. (3rd and 4th speed)	Ensemble tige de commande (3ème et 4ème vitesse)	1				1							
—	2052 206 257	Schaltchiene kompl. (3. und 4. Gang)	Shifter rod ass. (3rd and 4th speed)	Ensemble tige de commande (3ème et 4ème vitesse)		1	1	1					1	1	1	
79	2052 306 273	Schaltgabel (Normal- und Zwischengruppe)	Shifter fork (normal and splitter range)	Fourchette de commande (Groupe normal et intermédiaire)	1				1							
—	2052 306 315	Schaltgabel (Normal- und Zwischengruppe)	Shifter fork (normal and splitter range)	Fourchette de commande (Groupe normal et intermédiaire)		1	1	1					1	1	1	
80	2052 306 129	Schaltchiene (Normal- und Zwischengruppe)	Shifter rod (normal and splitter range)	Tige de commande (Groupe normal et intermédiaire)	1				1							
—	2052 306 343	Schaltchiene (Normal- und Zwischengruppe)	Shifter rod (normal and splitter range)	Tige de commande (Groupe normal et intermédiaire)		1	1	1					1	1	1	
81	2052 306 065	Mitnehmer	Drive ring	Entraîneur	1				1							
—	2052 306 300	Mitnehmer	Drive ring	Entraîneur		1	1	1					1	1	1	
82	2052 306 076	Schaltchiene (Rückwärtsgruppe)	Shifter rod (Reverse speed range)	Tige de commande (Groupe marche AR)	1				1							
—	2052 306 311	Schaltchiene (Rückwärtsgruppe)	Shifter rod (Reverse speed range)	Tige de commande (Groupe marche AR)		1	1	1					1	1	1	
—	0730 061 677	Abstandsrohr (zu 2052 306 311)	Spacer sleeve (ref. 2052 306 311)	Entretoise (ref. 2052 306 311)		1	1	1					1	1	1	

Tafel 1 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0		0 0 3			0 0 6	0 0 7	0 0 8	
83	2052 306 054	Anschlagbolzen	Detent plug	Boulon de butée	1	1	1	1		1			1	1	1	
84	0732 040 391	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression	1											
—	0732 040 439	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression		1	1	1		1			1	1	1	
85	2052 306 214	Führungshülse	Guide sleeve	Douille de guidage	1	1	1	1		1			1	1	1	
86	0630 502 003 15x1 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1			1	1	1	
87	2052 306 075	Schaltgabel (Rückwärtsgruppe)	Shifter fork (Reverse speed range)	Fourchette de commande (Groupe marche AR)	1					1						
—	2052 306 313	Schaltgabel (Rückwärtsgruppe)	Shifter fork (Reverse speed range)	Fourchette de commande (Groupe marche AR)		1	1	1					1	1	1	
88	2052 206 040	Schaltschiene kompl. (5. und 6. Gang)	Shifter rod ass. (5th and 6th speed)	Ensemble tige de commande (5ème et 6ème vitesse)	1					1						
—	2052 206 239	Schaltschiene kompl. (5. und 6. Gang)	Shifter rod ass. (5th and 6th speed)	Ensemble tige de commande (5ème et 6ème vitesse)		1	1	1					1	1	1	
89	0636 015 073 M 8 x 18 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	4	4	4	4		4			4	4	4	
90	0630 603 005 8,4 DIN 463	Sicherungsblech	Lock plate	Frein d'écrou	4	4	4	4		4			4	4	4	
91	2052 306 049	Deckblech	Retainer plate	Tôle	1	1	1	1		1			1	1	1	
92	1203 306 092	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression	6	6	6	6		6			6	6	6	
93	0635 460 021 10 Ø DIN 5401	Kugel	Ball	Bille	6	6	6	6		6			6	6	6	
94	0635 460 015 8 Ø DIN 5401	Kugel	Ball	Bille	3	3	3	3		3			3	3	3	
95	2052 306 044	Lagerbügel (Mitte)	Bearing cap (centre)	Support (centre)	1					1						
—	2052 306 310	Lagerbügel (Mitte)	Bearing cap (centre)	Support (centre)		1	1	1					1	1	1	
96	0731 208 019	Sperrstift	Locking pin	Goujon d'arrêt	2	2	2	2		2			2	2	2	
97	0731 306 028	Sperrstift	Locking pin	Goujon a arrêt	1	1	1	1		1			1	1	1	
—	0630 505 002 7 DIN 9045	Sprengring	Snap ring	Anneau de retenue	1	1	1	1		1			1	1	1	
98	2052 214 082	Schaltgabel (Kriechgang)	Shifter fork ass. (Creep speed range)	Ensemble fourchette (Vitesse lente)	1	1	1	1		1			1	1	1	

Tafel 1 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de piece	Benennung	Description	Désignation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	3	3	4	0				0	0	0	
					5	6	7	0	3				6	7	8	
99	2052 306 359	Schaltgabel (3. und 4. Gang)	Shifter fork ass. (3rd and 4th speed)	Fourchette de commande (3ème et 4ème vitesse)	1	1	1	1	1				1	1	1	
100	2052 306 047	Lagerbolzen	King pin	Pivot de fusée	2	2	2	2	2				2	2	2	
101	2052 306 060	Umlenkhebel	Shift lever	Levier de renvoi	1	1	1	1	1				1	1	1	
102	2052 306 038	Schaltgabel (5. und 6. Gang)	Shifter fork (5th and 6th speed)	Fourchette de commande (5ème et 6ème vitesse)	1	1	1	1	1				1	1	1	
103	1238 306 065	Gewindestift	Set screw	Goupille fileté	10	10	10	10	10				10	10	10	
—	0731 611 019	Gewindestift	Set screw	Goupille fileté	2	2	2	2	2				2	2	2	
104	2052 306 140	Spritzblech	Splash plate	Disque de retoue d'huile	1											
—	2052 306 305	Spritzblech	Splash plate	Disque de retoue d'huile		1	1	1	1				1	1	1	
105	0731 201 193	Sperrstift	Locking pin	Goujon d'arrêt	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0630 505 002 7 DIN 9045	Sprengring	Snap ring	Anneau de retenue	1	1	1	1	1				1	1	1	
106	0731 208 019	Sperrstift	Locking pin	Goujon d'arrêt	2	2	2	2	2				2	2	2	
107	2052 306 127	Lagerbügel (hinten)	Bearing cap (rear)	Support (AR)	1	1	1	1	1				1	1	1	
108	2052 306 049	Deckblech	Retainer plate	Tôle	1	1	1	1	1				1	1	1	
109	2052 306 035	Schaltgabel (1. und 2. Gang)	Shifter fork (1st and 2nd speed)	Fourchette de commande (1ère et 2ème vitesse)	1	1	1	1	1				1	1	1	
110	2052 306 056	Umlenkhebel	Shift lever	Levier de renvoi	1	1	1	1	1				1	1	1	
		Pumpenantrieb - Verschlußteile	Pump drive assembly - Locking components	Entraînement de la pompe - Pierce de fermeture												
135	2052 322 013	Verschlußdeckel	Sealing cover	Couvercle de fermeture	1	1	1	1	1				1	1	1	
136	0636 016 009 M 12 x 25 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	4	4	4	4	4				4	4	4	
		Kriechgang - Verschlußteile	Locking components of the creep speed range	Vitesse lente - Pièces de fermeture												
140	2052 314 001	Verschlußdeckel	Sealing cover	Couvercle de fermeture	1	1	1	1	1				1	1	1	
141	0636 015 114 M 10 x 22 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	6	6	6	6	6				6	6	6	

Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3	0 0 6	0 0 7	0 0 8
150	0734 319 063	Eingangswelle	Primary shaft	Arbre primaire	1	1	1	1	1	1	1	1
151	2052 310 159	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d' étanchéité	1	1	1	1	1	1	1	1
152	2052 310 159	Verschlußdeckel	Sealing cover	Couvercle de fermeture	1	1	1	1	1	1	1	1
152	0636 610 216 M 8 x 22 DIN 939 - 10.9	Stiftschraube	Set screw	Vis sans tête	2	2	2	2	2	2	2	2
153	0636 610 027 M 8 x 30 DIN 939 - 10.9	Stiftschraube	Set screw	Vis sans tête	4	4	4	4	4	4	4	4
154	0637 011 528 M 8	Dichtmutter	Sealing nut	Ecrou d' étanchéité	8	8	8	8	8	8	8	8
155	0631 306 071 10 M 6x16 ZFN- 6	Zylinderstift	Dowel	Goupille cylindrique	1	1	1	1	1	1	1	1
156	2052 310 156	Dichtung	Gasket	Garniture	1	1	1	1	1	1	1	1
157	0636 610 217 M 8 x 40 DIN 939 - 10.9	Stiftschraube	Set screw	Vis sans tête	2	2	2	2	2	2	2	2
158	0734 309 052	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d' étanchéité	1	1	1	1	1	1	1	1
159	2052 310 130	Ring	Ring	Anneau	1	1	1	1	1	1	1	1
160	0630 502 060 J 27x1,2	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1	1	1	1	1
161	2052 349 080	Keilbuchse	Splined sleeve	Douille à clavette	1	1	1	1	1	1	1	1
162	2052 349 192	Eingangswelle	Primary shaft	Arbre primaire	1	1	1	1	1	1	1	1
163	0736 004 034	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	2	2	2	2	2	2	2	2
164	0630 601 005 8,4 DIN 93	Sicherungsblech	Lock plate	Frein d' écrou	2	2	2	2	2	2	2	2
165	2052 249 122	Hohlwelle kompl.	Quill shaft ass.	Ensemble arbre creux	1	1	1	1	1	1	1	1
166	2052 349 203	Nabe	Hub	Moyeu	1	1	1	1	1	1	1	1

Tafel/Table/Planche 2 T - 3345 Fendt Kriechgang, Creep speed range , Vitesse lente
 Pumpenantrieb, Pump drive assembly, Groupe moto - pompe




Die Abbildungen sind für die Ausführung nicht verbindlich
 Illustrations are not binding for the design
 Les illustrations ne sont pas obligatoires pour l'exécution

Tafel 2 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle												
					2068 051				2068 065				2068 070				
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0			0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8
1	0635 290 003 AS 2542 25x42x1	Kriechgang Axial Scheibe	Creep speed range Axial washer	Vitesse lente Rondelle de butée			2										2
2	0635 302 011	Axial-Nadelkäfig	Axial needle cage	Cage à aiguilles axiale			2										2
3	0730 105 164	Scheibe 5,0 mm wahlweise:	Washer optional:	Rondelle en option:			2										
—	0730 105 165	5,05 mm					2										
—	0730 105 166	5,15 mm					2										
—	0730 105 167	5,2 mm					2										
—	0730 105 168	5,25 mm					2										
—	0730 105 169	5,35 mm					2										
—	0730 105 170	5,4 mm					2										
—	0730 105 171	5,5 mm					2										
—	0730 105 172	5,6 mm					2										
—	0730 105 173	5,8 mm					2										
—	0730 105 174	6,0 mm					2										
—	0730 105 175	6,2 mm					2										
—	0730 104 125	Scheibe 3,0 mm wahlweise:	Washer optional:	Rondelle en option:													2
—	0730 104 126	3,05 mm															2
—	0730 104 127	3,15 mm															2
—	0730 104 128	3,2 mm															2
—	0730 104 129	3,25 mm															2
—	0730 104 130	3,35 mm															2
—	0730 104 131	3,4 mm															2
—	0730 104 132	3,5 mm															2
—	0730 104 133	3,6 mm															2
—	0730 104 134	3,8 mm															2
—	0730 104 135	4,0 mm															2
—	0730 104 136	4,2 mm															2
4	2052 314 157	Doppelrad	Dual gear	Pignon double			1										
—	2052 314 147	Doppelrad	Dual gear	Pignon double													1
5	0750 115 061	Nadelkranz	Needle cage	Cage à aiguilles			2										2
6	0730 062 582	Abstandsrohr	Spacer sleeve	Entretoise			1										
—	0730 062 416	Abstandsrohr	Spacer sleeve	Entretoise													1
7	2052 214 060	Schalthebel	Control lever ass.	Levier de commande compl.			1										1
8	0634 306 015 15,3x2,4 ZFN - 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire			1										1

2 T -3345 Fendt					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
Tafel Table Planche					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0			0 0 3			0 0 6	0 0 7	0 0 8
9	0632 051 016 36,6x20,4x0,4	Tellerfeder	Poppet spring	Ressort à disques			3									3
10	0631 306 074 10 M 6x24 ZFN - 6	Zylinderstift	Dowel	Goujon cylindrique			2									2
11	2052 314 136	Bolzen	Pin	Boulon			1									1
12	0636 015 115 M 10 x 22 DIN 933 - 10.9	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans			6									6
13	0730 150 185	Scheibe	Washer	Rondelle			1									1
14	0630 513 090 SW 20	Sprengring	Snap ring	Anneau de retenue			1									1
15	0631 329 074 6x50 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage			1									1
16	2052 314 127	Lagerdeckel	Bearing cover	Chapeau de palier			1									1
		Pumpenantrieb	Pump drive assembly	Groupe moto - pompe												
20	0630 502 002 14x1 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1				1	1	
21	2052 322 011	Mitnehmerbuchse	Drive ring	Douille d'entraînement	1	1	1	1		1				1	1	
22	0630 502 034 68x2,5 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1				1	1	
23	0635 330 006	Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes	1	1	1	1		1				1	1	
24	2052 322 018	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1					1						
—	2052 322 079	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit		1	1	1						1	1	
25	0635 332 007	Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes	1	1	1	1		1				1	1	
26	2032 322 007	Dichtung	Gasket	Garniture	1	1	1	1		1				1	1	
27	2052 322 014	Gehäuse	Housing	Carter	1	1	1	1		1				1	1	
28	0636 011 040 M 12 x 90 DIN 931 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	3	3	3	3		3				3	3	
29	0630 361 039 32 DIN 443	Deckel	Cover	Couvercle	1	1	1	1		1				1	1	

Tafel 2 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modele											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8	
30	0630 501 016 20x1,2 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2	2	2	2	2				2	2		
31	2052 322 016	Lagerbolzen	King pin	Pivot de fusée	1	1	1	1	1				1	1		
32	0631 306 752 10 M 6x10 ZFN - 6	Zylinderstift	Dowel	Goujon cylindrique	2	2	2	2	2				2	2		
33	2052 322 033	Einstellscheibe	Shim	Rondelle de réglage	1	1	1	1	1				1	1		
34	0635 300 067	Nadelkranz	Needle cage	Cage à aiguilles	2	2	2	2	2				2	2		
35	2052 322 021	Doppelstirnrad	Dual spur gear	Pignon droit double	1				1							
—	2052 322 081	Doppelstirnrad	Dual spur gear	Pignon droit double		1	1	1					1	1		
		Pumpenantrieb	Pump drive assembly	Groupe moto - pompe												
40	0630 502 002 14x1 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip												2
41	2052 322 011	Mitnehmerbuchse	Drive ring	Douille d'entraînement												2
42	0630 502 034 68x2,5 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip												1
43	2052 322 090	Buchse	Sleeve	Douille												1
44	0735 450 030	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux												2
45	2052 322 083	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre de commande												1
46	2032 322 007	Dichtung	Gasket	Garniture												3
47	2052 322 015	Gehäuse	Housing	Carter												1
48	0636 011 040 M 12 x 90 DIN 931 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans												3
49	2052 322 016	Lagerbolzen	King pin	Pivot de fusée												1
50	0630 501 016 20x1,2 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip												2
51	0631 306 752 10 M 6x10 ZFN - 6	Zylinderstift	Dowel	Goujon cylindrique												2
52	2052 322 033	Einstellscheibe	Shim	Rondelle de réglage												1
53	2052 322 088	Doppelrad	Dual gear	Pignon double												1
54	0735 320 770	Nadelkranz	Needle cage	Cage à aiguilles												2
55	0730 100 224	Scheibe	Washer	Rondelle												1



Tafei 3 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung 2052 114 Quantity per model Nombre par modèle														
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 4 2	0 3 9													
1	0635 290 003 AS 2542 25x42x1	Kriechgang Axial Scheibe	Creep speed range Axial washer	Vitesse lente Rondelle de butée	2	2													
2	0635 302 011	Axial-Nadelkäfig	Axial needle cage	Cage à aiguilles axiale	2	2													
3	0730 105 164	Scheibe 5,0 mm wahlweise:	Washer optional:	Rondelle en option:	2														
—	0730 105 165	5,05 mm			2														
—	0730 105 166	5,15 mm			2														
—	0730 105 167	5,2 mm			2														
—	0730 105 168	5,25 mm			2														
—	0730 105 169	5,35 mm			2														
—	0730 105 170	5,4 mm			2														
—	0730 105 171	5,5 mm			2														
—	0730 105 172	5,6 mm			2														
—	0730 105 173	5,8 mm			2														
—	0730 105 174	6,0 mm			2														
—	0730 105 175	6,2 mm			2														
—	0730 104 125	Scheibe 3,0 mm wahlweise:	Washer optional:	Rondelle en option:		2													
—	0730 104 126	3,05 mm				2													
—	0730 104 127	3,15 mm				2													
—	0730 104 128	3,2 mm				2													
—	0730 104 129	3,25 mm				2													
—	0730 104 130	3,35 mm				2													
—	0730 104 131	3,4 mm				2													
—	0730 104 132	3,5 mm				2													
—	0730 104 133	3,6 mm				2													
—	0730 104 134	3,8 mm				2													
—	0730 104 135	4,0 mm				2													
—	0730 104 136	4,2 mm				2													
4	2052 314 157	Doppelrad	Dual gear	Pignon double	1														
—	2052 314 147	Doppelrad	Dual gear	Pignon double		1													
5	0750 115 061	Nadelkranz	Needle cage	Cage à aiguilles	2	2													
6	0730 062 582	Abstandsrohr	Spacer sleeve	Entretoise	1														
—	0730 062 416	Abstandsrohr	Spacer sleeve	Entretoise		1													
7	2052 214 060	Schalthebel	Control lever ass.	Levier de commande compl.	1	1													

Tafel 3 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung 2052 114 Quantity per model Nombre par modèle														
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 4 2	0 3 9													
8	0634 306 015 15,3x2,4 ZFN- 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	1	1													
9	0632 051 016 36,6x20,4x0,4	Tellerfeder	Poppet spring	Ressort à disques	3	3													
10	0631 306 074 10 M 6x24 ZFN- 6	Zylinderstift	Dowel	Goujon cylindrique	2	2													
11	2052 314 136	Bolzen	Pin	Boulon	1	1													
12	0636 015 115 M 10 x 22 DIN 933 - 10.9	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	6	6													
13	0730 150 185	Scheibe	Washer	Rondelle	1	1													
14	0630 513 090 SW 20	Sprengring	Snap ring	Anneau de retenue	1	1													
15	0631 329 074 6x50 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1													
16	2052 314 127	Lagerdeckel	Bearing cover	Chapeau de palier	1	1													
Tafel 3 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung 2052 114 Quantity per model Nombre par modèle														
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 4 0	0 3 7													
25	0730 104 470	Superkriechgang Scheibe	Super creep speed range Washer	Vitesse très lente Rondelle	1														
—	0635 290 007	Axial Scheibe	Axial washer	Rondelle de butée		1													
26	0635 302 019	Axial - Nadelkäfig	Axial needle cage	Cage à aiguilles axiale	2														
—	0635 302 032	Axial - Nadelkäfig	Axial needle cage	Cage à aiguilles axiale		2													
27	0730 104 467	Scheibe	Washer	Rondelle	2														
—	0730 104 584	Scheibe	Washer	Rondelle		1													
28	0735 320 546	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	2	2													
—	0735 320 547	wahlweise: Nadelkäfig	optional: Needle cage	en option: Cage à aiguilles	2	2													
29	2052 214 083	Doppelrad kompl. *	Dual gear ass.*	Ensemble pignon double compl.*	1														
—	2052 314 151	bestehend aus:	consisting of:	composé de:	1														
—	2052 314 150	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1														

Tafel 3 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung 2052 114 Quantity per model Nombre par modèle														
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 4 0	0 3 7													
29	2052 214 081	Doppelrad kompl. *	Dual gear ass. *	Ensemble pignon double compl. *	1														
—	2052 314 132	bestehend aus:	consisting of:	composé de:															
—	2052 314 146	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1														
—	2052 314 146	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1														
30	0730 104 469	Scheibe	Washer	Rondelle	1														
—	0730 104 234	Scheibe	Washer	Rondelle	2														
31	0735 358 093	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	2	2													
32	2052 314 110	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1	1													
32a	0730 104 234	Scheibe 3,0 mm	Washer	Rondelle	1	1													
—	0730 104 235	wahlweise:	optional:	en option:															
—	0730 104 235	3,05 mm			1	1													
—	0730 104 236	3,15 mm			1	1													
—	0730 104 237	3,2 mm			1	1													
—	0730 104 238	3,25 mm			1	1													
—	0730 104 239	3,35 mm			1	1													
—	0730 104 240	3,4 mm			1	1													
—	0730 104 241	3,5 mm			1	1													
32b	0635 302 032	Axial-Nadelkäfig	Axial needle cage	Cage à aiguilles	1	1													
32c	0635 290 007	Axial Scheibe	Axial washer	Rondelle de butée	1														
—	0730 104 584	Scheibe	Washer	Rondelle		1													
33	0635 290 003	Axial Scheibe	Axial washer	Rondelle de butée	3	3													
—	25x42x1																		
34	0635 302 011	Axial-Nadelkäfig	Axial needle cage	Cage à aiguilles axiale	2	2													
35	0730 104 125	Scheibe 3,0 mm	Washer	Rondelle	2	2													
—	0730 104 125	wahlweise:	optional:	en option:															
—	0730 104 126	3,05 mm			2	2													
—	0730 104 127	3,15 mm			2	2													
—	0730 104 128	3,2 mm			2	2													
—	0730 104 129	3,25 mm			2	2													
—	0730 104 130	3,35 mm			2	2													
—	0730 104 131	3,4 mm			2	2													
—	0730 104 132	3,5 mm			2	2													
—	0730 104 133	3,6 mm			2	2													
—	0730 104 134	3,8 mm			2	2													
—	0730 104 135	4,0 mm			2	2													
—	0730 104 136	4,2 mm			2	2													
36	0635 300 096	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	2	2													

Tafel 3 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung 2052 114 Quantity per model Nombre par modèle													
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 4 0	0 3 7												
37	2052 314 148	Doppelrad	Dual gear	Pignon double	1													
—	2052 314 133	Doppelrad	Dual gear	Pignon double		1												
38	0730 104 316	Scheibe	Washer	Rondelle	1	1												
39	0635 302 034	Axial - Nadelkäfig	Axial needle cage	Cage à aiguilles axiale	1	1												
40	0735 320 545	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	2	2												
41	2052 314 134	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1	1												
42	2052 314 108	Schiebemuffe	Shifter collar	Manchon coulissant	1	1												
43	0735 320 545	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	1	1												
44	0750 115 061	Nadelkranz	Needle cage	Cage à aiguilles	1	1												
45	2052 314 109	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1	1												
46	0730 103 041	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée	1	1												
47	0750 115 061	Nadelkranz	Needle cage	Cage à aiguilles	2	2												
48	0730 161 045	Buchse	Sleeve	Douille	1	1												
49	2052 314 106	Doppelrad	Dual gear	Pignon double	1	1												
50	2052 314 119	Führungsbuchse	Guide sleeve	Douille de guidage	1	1												
51	2052 314 123	Schaltgabel	Shifter fork	Fourchette de commande	1	1												
52	2052 214 080	Schaltwelle kompl.	Shifter shaft ass.	Ensemble arbre de commande	1	1												
53	0632 051 016 36,6x20,4x0,4	Tellerfeder	Poppet spring	Ressort à disques	3	3												
53a	0634 306 015 15,3x2,4 ZFN- 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	1	1												
54	2052 214 078	Ölfangblech	Oil slinger	Deflecteur d' huile	1	1												
55	0631 306 072 10 M 6 x 18 ZFN - 6	Zylinderstift	Dowel	Goujon cylindrique	2	2												
56	0630 361 036	Verschlußdeckel	Sealing cover	Couvercle de fermeture	3	3												
57	2052 314 149	Lagerbolzen	King pin	Pivot de fusée	1													
—	2052 314 129	Lagerbolzen	King pin	Pivot de fusée		1												
58	0631 329 116 6x60 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1												

Tafel 3 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung 2052 114 Quantity per model Nombre par modèle													
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 4 0	0 3 7												
59	0634 303 259 25x3 ZFN - 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	2	2												
60	2052 314 130	Lagerbolzen	King pin	Pivot de fusée	1	1												
61	0631 329 072 6x40 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	2	2												
62	2052 314 131	Lagerbolzen	King pin	Pivot de fusée	1	1												
63	0634 306 204 19x3 ZFN - 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	2	2												
64	0636 101 047 M 10 x 22 DIN 912 - 8.8	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis à tête cylindrique	6	6												
65	2052 314 135	Ölwanne	Oil pan	Carter d'huile	1	1												
66	0636 031 054 M 6 x 12	Sicherungsschraube	Locking screw	Vis à arrêt	2	2												
67	2052 314 152	Gehäuse	Housing	Carter	1													
—	2052 314 128	Gehäuse	Housing	Carter		1												
68	2052 314 115	Schaltnocken	Shift cam	Came de commande	1	1												
69	1238 306 065	Gewindestift	Set screw	Goupille fileté	2	2												
70	2052 314 122	Deckel	Cover	Couvercle	1	1												
71	0636 015 147 M 10 x 18 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	4	4												
72	0730 150 185	Scheibe	Washer	Rondelle	1	1												
73	0630 513 090 SW 20	Sprengring	Snap ring	Anneau de retenue	1	1												
Tafel Table Planche	3 T 3345 Fendt				Stückzahl nach Ausführung 2052 122 Quantity per model Nombre par modèle													
Bild-Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	4	1	0	1	3	+								
					2		2	/	4	2	7							
100	0630 502 002 14x1 DIN 472	Pumpenantrieb Sicherungsring	Pump drive assembly Circlip	Groupe moto - pompe Circlip	2					2								

Tafel 3 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung 2052 122 Quantity per model Nombre par modèle													
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	4	1	0	1	3	+								
					2					2								
101	2052 322 011	Mitnehmerbuchse	Drive ring	Douille d'entraînement														
102	0630 502 034 68x2,5 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1					1								
103	0635 330 006	Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes	1					1								
104	2052 322 074	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1													
—	2052 322 080	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit						1								
105	0635 332 007	Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes	1					1								
106	2032 322 007	Dichtung	Gasket	Garniture	2					2								
107	2052 322 015	Gehäuse	Housing	Carter	1					1								
108	0636 011 040 M 12 x 90 DIN 931 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	3					3								
109	2052 322 016	Lagerbolzen	King pin	Pivot de fusée	1					1								
110	0630 501 016 20x1,2 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2					2								
111	0631 306 752 10 M 6x10 ZFN - 6	Zylinderstift	Dowel	Goujon cylindrique	2					2								
112	2052 322 033	Einstellscheibe	Shim	Rondelle de réglage	1					1								
113	2052 322 021	Doppelstirnrad	Dual spur gear	Pignon droit double	1													
—	2052 322 081	Doppelstirnrad	Dual spur gear	Pignon droit double						1								
114	0635 300 067	Nadelkranz	Needle cage	Cage à aiguilles	2					2								

Tafel/Table/Planche 4 T - 3345 Fendt

Vorgelegewelle

Gruppengetriebe

Rücklauf

Antriebswelle

Hauptwelle

Zapfwelle

Zapfwellenschaltung

Countershaft

Speed range assembly

Reverse idler gear

Drive shaft

Main drive shaft

Pto - shaft

Pto - shaft shifter device

Arbre intermédiaire

Boîte - relais


Pignon libre de marche AR

Arbre d'entraînement

Arbre principal

Arbre de prise de force

Commande de l'arbre de prise de force



Die Abbildungen sind für die Ausführung nicht verbindlich
 Illustrations are not binding for the design
 Les illustrations ne sont pas obligatoires pour l'exécution

Tafel 4 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nomre par modèle											
						2068 051			2068 065			2068 070				
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 0	0 0 3	0 0 0	0 0 6	0 0 7	0 0 8		
		Vorgelegewelle	Countershaft	Arbre intermédiaire												
1	0630 502 122 J 3 „xO, 098“	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1	1			1	1	1		
2	4038 303 016	Ausgleichscheibe 3,4 mm wahlweise:	Shim optional:	Cale de réglage en option:	1	1	1	1	1			1	1	1		
—	4038 303 062	3,2 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	4038 303 063	3,0 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	4038 303 064	2,8 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	4038 303 065	2,6 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	4038 303 066	2,4 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	4038 303 067	2,1 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	4038 303 072	1,8 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	4038 303 071	1,9 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	4038 303 070	2,0 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
3	0635 501 427	Lageraußenring	Bearing outer race	Bague extérieure	1	1	1	1	1			1	1	1		
—	0635 501 150	Lagerinnenring	Bearing inner race	Bague intérieure	1	1	1	1	1			1	1	1		
4	2052 303 180	Vorgelegewelle	Countershaft	Arbre intermédiaire	1											
—	2052 303 189	Vorgelegewelle	Countershaft	Arbre intermédiaire		1	1	1	1			1	1	1		
5	0730 103 084	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée	1	1	1	1	1			1	1	1		
6	0730 161 204	Laufbuchse	Liner	Chemise	1											
—	0730 161 283	Laufbuchse	Liner	Chemise		1	1	1	1			1	1	1		
7	0750 115 080	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	1											
—	0750 115 081	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles		1	1	1	1			1	1	1		
8	2052 203 078	Stirnrad kompl. 5. Gang*	Spur gear ass. 5th speed*	Pignon droit 5ème vitesse*	1											
—	2052 303 146	bestehend aus: Stirnrad	consisting of: Spur gear	composé de: Pignon droit	1											
—	2052 315 227	Kupplungskörper	Clutch housing	Collier d'embrayage	1											
—	2052 203 080	Stirnrad kompl. 5. Gang*	Spur gear ass. 5th speed*	Pignon droit 5ème vitesse*		1	1	1	1			1	1	1		
—	2052 303 187	bestehend aus: Stirnrad	consisting of: Spur gear	composé de: Pignon droit		1	1	1	1			1	1	1		
—	2052 315 227	Kupplungskörper	Clutch housing	Collier d'embrayage		1	1	1	1			1	1	1		
9	2052 304 311	Synchronring	Synchronizer ring	Anneau de synchroniseur	2	2	2	2	2			2	2	2		
10	2052 303 161	Synchronkörper	Synchronizer body	Moyeu de synchroniseur	1	1	1	1	1			1	1	1		
11	0732 040 409	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression	3	3	3	3	3			3	3	3		
12	1249 304 323	Kugelbolzen	Ball pin	Boulon à tête spérique	3	3	3	3	3			3	3	3		

Tafel 4 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8	
13	2052 304 360	Druckstück	Pressure piece	Piece de butée	3	3	3	3	3				3	3	3	
14	1238 304 357	Schiebemuffe	Shifter collar	Manchon coulissant	1	1	1	1	1				1	1	1	
15	2052 303 175	Stirnrad 6. Gang	Spur gear 6th speed	Pignon droit 6ème vitesse	1	1	1	1	1				1	1	1	
15a	0750 115 080	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	1	1	1	1	1				1	1	1	
16	2052 303 160	Stirnrad 3. Gang	Spur gear 3rd speed	Pignon droit 3ème vitesse	1	1	1	1	1				1	1	1	
17	2052 303 156	Stirnrad 6. Gang	Spur gear 4th speed	Pignon droit 4ème vitesse	1	1	1	1	1				1	1	1	
18	0635 371 033	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	1	1	1	1	1				1	1	1	
19	0630 502 042 90 x 3 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1	1				1	1	1	
20	0630 531 061 48x2,5 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1	1				1	1	1	
21	2052 336 058	Rohr	Pipe	Tube	1	1	1	1	1				1	1	1	
		Gruppengetriebe	Speed range assembly	Boîte - relais												
30	2052 315 311	Schieberad	Sliding gear	Baladeur	1				1							
31	0635 300 571	Nadelkranz	Needel cage	Cage à aiguilles	1				1							
32	0730 061 862	Buchse	Sleeve	Douille	1				1							
33	0635 290 018	Laufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée	1				1							
34	0635 302 011	Axial-Nadelkäfig	Axial needel cage	Cage à aiguilles axiale	1				1							
35	0730 061 921	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1				1							
36	0730 103 201	Geteilter Ring	Split ring	Anneau fendu	1				1							
37	2052 315 270	Gruppenwelle	Speed range shaft	Arbre de groupe	1				1							
—	0630 513 157 SW 48	Sprengring (zu Bild 37)	Snap ring (ref. fig. 37)	Anneau de retenue (ref. fig. 37)	1				1							
38	0730 200 167	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée	1				1							
39	2052 315 201	Stirnrad (Rückwärtsgruppe)	Spur gear (Reverse speed range)	Pignon droit (Groupe marche AR)	1											
—	2052 315 336	Stirnrad (Rückwärtsgruppe)	Spur gear (Reverse speed range)	Pignon droit (Groupe marche AR)					1							
40	0750 115 080	Nadelkäfig	Needel cage	Cage à aiguilles	1				1							
41	0730 000 968	Scheibe	Washer	Rondelle	12				12							

Tafel 4 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3	0 0 0	0 0 0	0 0 6	0 0 7	0 0 8		
42	1238 304 367	Synchronring	Synchronizer ring	Anneau de synchroniseur	4				4							
43	0732 020 027	Zugfeder	Tension spring	Ressort de synchroniseur	6				6							
44	2052 315 272	Synchronkörper	Synchronizer body	Moyeu de synchroniseur	1				1							
45	0732 040 409	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression	6				6							
46	1249 304 323	Kugelbolzen	Ball pin	Boulon à tête sphérique	6				6							
47	2052 304 360	Druckstück	Pressure piece	Pièce de butée	6				6							
48	1238 304 357	Schiebemuffe	Shifter collar	Manchon coulissant	2				2							
49	2052 315 278	Stirnrad (Zwischengruppe)	Spur gear (Splitter range)	Pignon droit (Groupe intermédiaire)	1											
—	2052 215 217	Stirnrad kompl. * (Zwischengruppe) bestehend aus:	Spur gear ass. * (Splitter range) consisting of:	Pignon droit compl. * (Groupe intermédiaire) composé de:					1							
—	2052 315 331	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit					1							
—	2052 315 227	Kupplungskörper	Clutch housing	Collier d'embrayage					2							
50	0750 115 078	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	1				1							
51	2052 315 217	Synchronkörper	Synchronizer body	Moyeu de synchroniseur	1				1							
52	0750 115 081	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	1				1							
53	2052 215 207	Stirnrad kompl. * (Normal-Gruppe) bestehend aus:	Spur gear ass. * (Normal range) consisting of:	Ensemble pignon droit * (Groupe normal) composé de:	1											
—	2052 315 277	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1											
—	2052 315 227	Kupplungskörper	Clutch housing	Collier d'embrayage	1											
—	2052 215 216	Stirnrad kompl. * (Normal-Gruppe) bestehend aus:	Spur gear ass. * (Normal range) consisting of:	Ensemble pignon droit * (Groupe normal) composé de:					1							
—	2052 315 329	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit					1							
—	2052 315 227	Kupplungskörper	Clutch housing	Collier d'embrayage					1							
54	2052 315 237	Ausgleichscheibe 7,0 mm wahlweise:	Shim optional:	Cale de réglage en option:	1				1							
—	2052 315 238	6,8 mm			1				1							
—	2052 315 239	6,6 mm			1				1							
—	2052 315 240	6,4 mm			1				1							
—	2052 315 241	6,2 mm			1				1							
—	2052 315 242	6,0 mm			1				1							
—	2052 315 243	5,8 mm			1				1							
—	2052 315 244	5,6 mm			1				1							

Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3	0 0 6	0 0 7	0 0 8
54	2052 315 245	5,4 mm			1				1			
—	2052 315 246	5,2 mm			1				1			
—	2052 315 247	5,0 mm			1				1			
—	2052 315 248	4,8 mm			1				1			
55	0635 416 010	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	1				1			
56	2052 315 093	Schraube	Screw	Vis	1				1			
		Rücklauf	Reverse idler gear	Pignon libre de marche AR								
70	0630 501 018 22x1,2 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1	1		1	1
71	0635 290 034	Druckscheibe	Pressure plate	Disque de butée	2	2	2	2	2		2	2
72	0635 302 060	Axial-Nadelkäfig	Axial needle cage	Cage à aiguilles axiale	1	1	1	1	1		1	1
73	2052 305 047	Rücklaufgrad	Reverse idler gear	Pignon libre de marche AR	1							
—	2052 305 064	Rücklaufgrad	Reverse idler gear	Pignon libre de marche AR					1			
—	2052 305 062	Rücklaufgrad	Reverse idler gear	Pignon libre de marche AR							1	1
—	2052 305 060	Rücklaufgrad	Reverse idler gear	Pignon libre de marche AR		1	1	1				
74	0735 470 026	Lagernadel	Needle	Plaque d'appui	28	28	28	28	28		28	28
75	0730 160 847	Buchse	Sleeve	Douille	1	1	1	1	1		1	1
76	0730 103 083	Scheibe	Washer	Rondelle	1	1	1	1	1		1	1
77	0730 103 038	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée	1	1	1	1	1		1	1
78	2052 305 050	Lagerbolzen	King pin	Pivot de fusée	1	1	1	1	1		1	1
79	0631 329 090 8x60 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1	1	1	1		1	1
		Antriebswelle	Drive shaft	Arbre de commande								
90	0630 501 048 75x2,5 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1	1		1	1
91	0630 004 076	Paßscheibe 75x95x0,2 DIN 988	Shim	Rondelle d'ajustage	1	1	1	1	1		1	1
—	0630 000 231	wahlweise: 75x95x0,1 DIN 988	optional:	en option	1	1	1	1	1		1	1
92	0630 503 018 SP 130 DIN 5417	Sprengring	Snap ring	Anneau de retenue	1	1	1	1	1		1	1
93	0635 332 061	Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes	1	1	1	1	1		1	1

Tafel 4 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8	
—	0630 004 124	Paßscheibe 105x130x0,3	Shim	Rondelle d'ajustage	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0630 004 229	wahlweise:	optional:	en option:												
—	0630 004 123	105x130x0,2			1	1	1	1	1				1	1	1	
		105x130x0,1			1	1	1	1	1				1	1	1	
		(zu Bild 93)	(ref. fig. 93)	(ref. fig. 93)												
94	0734 300 108	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d'étanchéité	2	2	2	2	2				2	2	2	
95	0730 061 003	Distanzring	Spacing ring	Rondelle d'ecartement	1	1	1	1	1				1	1	1	
96	2052 302 171	Zahnwelle	Gear shaft	Arbre dente	1											
—	2052 302 218	Zahnwelle	Gear shaft	Arbre dente		1	1	1								
—	2052 302 217	Zahnwelle	Gear shaft	Arbre dente					1							
—	2052 302 215	Zahnwelle	Gear shaft	Arbre dente										1	1	1
97	0635 300 602	Nadelkranz	Needle cage	Cage à aiguilles	1	1	1	1	1				1	1	1	
98	0635 300 162	Nadelkranz	Needle cage	Cage à aiguilles	1	1	1	1	1				1	1	1	
99	0730 101 661	Anlaufscheibe 2,0 mm	Thrust washer	Rondelle de butée	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 101 975	wahlweise:	optional:	en option:												
—	0730 101 976	1,8 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
		1,6 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
100	2052 302 148	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre de commande	1				1							
—	2052 302 199	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre de commande		1	1	1					1	1	1	
101	0635 416 014	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	1	1	1	1	1				1	1	1	
102	0730 260 450	Ring	Ring	Anneau	1	1	1	1	1				1	1	1	
		Hauptwelle	Main drive shaft	Arbre principal												
110	0736 617 024	Bundschraube	Collar head screw	Vis à collet	1	1	1	1	1				1	1	1	
111	0630 602 031 21 DIN 432	Sicherungsblech	Lock plate	Frein d'écrou	1	1	1	1	1				1	1	1	
112	2052 304 261	Scheibe	Washer	Rondelle	1	1	1	1	1				1	1	1	
112a	0730 002 727	Scheibe 3,5 mm	Washer	Rondelle	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 728	wahlweise:	optional:	en option:												
—	0730 002 729	3,4 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 730	3,3 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 731	3,2 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 732	3,1 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—		3,0 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	

Tafel 4 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 0	0 0 3	0 0 0	0 0 0	0 0 6	0 0 7	0 0 8	
112a	0730 002 733	2,9 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 734	2,8 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 735	2,7 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 736	2,6 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 737	2,5 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 738	2,4 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 739	2,3 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 743	2,2 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 744	2,1 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 745	2,0 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 746	1,9 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 747	1,8 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 748	1,7 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 749	1,6 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 750	1,5 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 751	1,4 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 752	1,3 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 002 753	1,2 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
113	0735 370 036	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	Roulement à rouleaux coniques	1	1	1	1	1				1	1	1	
114	2052 304 290	Ausgleichscheibe 9,05 mm wahlweise:	Shim optional:	Cale de réglage en option:	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 291	8,9 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 292	8,75 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 293	8,6 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 294	8,45 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 295	8,3 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 296	8,15 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 297	8,0 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 298	7,85 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 299	7,7 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 300	7,55 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 301	7,4 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 302	7,25 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 303	7,1 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 304	6,95 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 305	6,8 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
115	2052 204 145	Stirnrad kompl. 4. Gang *	Spur gear ass. 4th speed *	Ensemble pignon droit 4éme vitesse *	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 304 289	bestehend aus: Stirnrad	consisting of: Spur gear	composé de: Pignon droit	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	2052 315 227	Kupplungskörper	Clutch housing	Collier d'embrayage	1	1	1	1	1				1	1	1	
116	1238 304 357	Schiebemuffe	Shifter collar	Manchon coulissant	1	1	1	1	1				1	1	1	


Tafel 4 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3	0 0 3	0 0 3	0 0 6	0 0 7	0 0 8	0 0 8	0 0 8
117	2052 304 311	Synchronring	Synchronizer ring	Anneau de synchroniseur	2	2	2	2	2			2	2	2		
118	0750 115 079	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	3	3	3	3	3			3	3	3		
119	2052 304 319	Synchronkörper (3. und 4. Gang)	Synchronizer body (3rd and 4th speed)	Moyeu de synchroniseur (3ème et 4ème vitesse)	1	1	1	1	1			1	1	1		
120	0732 040 409	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression	3	3	3	3	3			3	3	3		
121	1249 304 323	Kugelbolzen	Ball pin	Boulon à tête sphérique	3	3	3	3	3			3	3	3		
122	2052 304 360	Druckstück	Pressure piece	Pièce de butée	3	3	3	3	3			3	3	3		
123	2052 304 349	Stirnrad 3. Gang	Spur gear 3rd speed	Pignon droit 3ème vitesse	1	1	1	1	1			1	1	1		
124	0730 200 166	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée	1	1	1	1	1			1	1	1		
125	2052 304 310	Stirnrad 6. Gang	Spur gear 6th speed	Pignon droit 6ème vitesse	1											
—	2052 304 364	Stirnrad 6. Gang	Spur gear 6th speed	Pignon droit 6ème vitesse		1	1	1	1			1	1	1		
126	2052 304 322	Stirnrad 5. Gang	Spur gear 5th speed	Pignon droit 5ème vitesse	1											
—	2052 304 365	Stirnrad 5. Gang	Spur gear 5th speed	Pignon droit 5ème vitesse		1	1	1	1			1	1	1		
127	2052 304 317	Stirnrad 2. Gang	Spur gear 2nd speed	Pignon droit 2ème vitesse	1											
—	2052 304 356	Stirnrad 2. Gang	Spur gear 2nd speed	Pignon droit 2ème vitesse		1	1	1	1			1	1	1		
128	2052 304 246	Schiebemuffe	Shifter collar	Manchon coulissant	1	1	1	1	1			1	1	1		
129	2052 304 193	Muffenträger	Sleeve hub	Porte - manchon	1											
—	2052 304 366	Muffenträger	Sleeve hub	Porte - manchon		1	1	1	1			1	1	1		
130	0730 161 204	Laufbuchse	Liner	Chemise	1	1	1	1	1			1	1	1		
131	0750 115 080	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	1	1	1	1	1			1	1	1		
132	2052 304 244	Stirnrad 1. Gang	Spur gear 1st speed	Pignon droit 1ère vitesse	1											
—	2052 304 357	Stirnrad 1. Gang	Spur gear 1st speed	Pignon droit 1ère vitesse		1	1	1	1			1	1	1		
133	0730 102 942	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée	1	1	1	1	1			1	1	1		
134	0735 370 023	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	Roulement à rouleaux coniques	1	1	1	1	1			1	1	1		
135	0730 102 633	Einstellscheibe 3,0 mm wahlweise:	Shim optional:	Cale de réglage en option:	1	1	1	1	1			1	1	1		
—	0730 102 634	2,8 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	0730 102 635	2,6 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	0730 102 636	2,4 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	0730 102 637	2,3 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	0730 102 638	2,2 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		
—	0730 102 639	2,1 mm			1	1	1	1	1			1	1	1		

Tafel 4 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 0	0 0 3			0 0 6	0 0 7	0 0 8	
136	0631 309 008 6x20 DIN 1474	Steckkerbstift	Grooved pin	Tenon à encoche	1	1	1	1		1			1	1	1	
137 —	2052 304 350 2052 309 098	Hauptwelle * Tellerrad Kpl.-Nr. 2052 204 146	Main drive shaft * Crown wheel Ass. - No. 2052 204 146	Arbre principal* Couronne No. de l'ensemble 2052 204 146	1 1	1 1	1 1	1 1		1 1			1 1	1 1	1 1	
		Zapfwelle mit Lamellenkupplung	Pto - shaft with multiple - disk clutch	Arbre de prise de puissance avec porte - disques												
150	0637 006 027 M 12 DIN 934-8	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou à six pans	2	2	2	2		2			2	2	2	
151	0636 613 026 M 12 x 30 DIN 940 - 8.8	Stiftschraube	Set screw	Vis sans tête	1	1	1	1		1			1	1	1	
152	2052 313 016	Stützteil	Bracket	Support	1	1	1	1		1			1	1	1	
153	0730 101 694	Einstellscheibe 4,0 mm wahlweise:	Shim optional:	Rondelle de réglage en option:	1	1	1	1		1			1	1	1	
—	0730 101 695	3,5 mm			1	1	1	1		1			1	1	1	
—	0730 101 696	3,0 mm			1	1	1	1		1			1	1	1	
—	0730 101 697	2,5 mm			1	1	1	1		1			1	1	1	
—	0730 101 698	2,0 mm			1	1	1	1		1			1	1	1	
154	2052 213 001	Federsäule kompl. *	Spring pack ass. *	Ensemble de rondelle coniques *												1
—	0732 000 073	bestehend aus: Tellerfeder	consisting of: Poppet spring	composé de: Rondelle conique												8
—	2052 213 006	Federsäule kompl. *	Spring pack ass. *	Ensemble de rondelle coniques *	1	1	1	1		1			1	1		
—	0732 000 014	bestehend aus: Tellerfeder	consisting of: Poppet spring	composé de: Rondelle conique	8	8	8	8		8			8	8		
155	0630 531 065 50x3 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1			1	1	1	
156	0730 100 956	Ausgleichscheibe	Shim	Cale de réglage	1	1	1	1		1			1	1	1	
157	0630 502 042 90x3 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1			1	1	1	
158	0750 117 044	Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes	1	1	1	1		1			1	1	1	
159	2052 313 007	Druckring	Thrust ring	Bague de butée	1	1	1	1		1			1	1		
—	2052 313 023	Druckring	Thrust ring	Bague de butée												1
160	2052 313 011	Druckstück	Pressure piece	Pièce de butée	1	1	1	1		1			1	1		
—	2052 313 021	Druckstück	Pressure piece	Pièce de butée												1

Tafel 4 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle												
					2068 051				2068 065				2068 070				
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0		0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8	
161	2052 313 019	Innenlamelle	Drive plate	Disque intérieur	10	10	10	10		10				10	10	12	
162	2052 213 004	Außenlamelle	Driven plate	Disque extérieur	10	10	10	10		10				10	10	12	
163	—	entfällt	not installed	n' est pas installé													
164	0630 531 043 35x2,5 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1				1	1	1	
165	2052 213 002	Lamellenträger	Plate carrier	Tambour pur disques	1	1	1	1		1				1	1		
—	2052 213 008	Lamellenträger	Plate carrier	Tambour pour disques												1	
166	0630 531 050 40x2,5 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1				1	1	1	
167	0630 501 046 70x2,5 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1				1	1	1	
168	2052 313 009	Kupplungsglocke	Clutch drum	Boîte de embrayage	1	1	1	1		1				1	1		
—	2052 313 024	Kupplungsglocke	Clutch drum	Boîte de embrayage												1	
169	0734 319 074	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d' étanchéité	1	1	1	1		1				1	1	1	
170	0630 502 029 55x2 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1				1	1	1	
171	0730 101 678	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée	1	1	1	1		1				1	1	1	
172	0635 300 613	Nadelkranz	Needle cage	Cage à aiguilles	1	1	1	1		1				1	1	1	
173	2052 310 160	Hohlwelle	Quill shaft	Arbre creux	1	1	1	1		1				1	1	1	
174	0730 160 417	Buchse	Sleeve	Douille	1	1	1	1		1				1	1	1	
175	0635 332 051	Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes	1	1	1	1		1				1	1	1	
176	0630 501 041 60x2 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1				1	1	1	
177	0630 501 040 58x2 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1				1	1	1	
178	0730 200 111	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée	1					1							
—	0730 200 200	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée		2	2	2						2	2	2	
179	2052 310 082	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1					1							
—	2052 310 171	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit		1	1	1						1	1	1	
180	0750 115 078	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	1	1	1	1		1				1	1	1	

Tafel 4 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8	
181	2052 315 023	Keilbuchse	Splined sleeve	Douille à clavette	1	1	1	1	1				1	1	1	
182	2052 304 246	Schiebemuffe	Shifter collar	Manchon coulissant	1	1	1	1	1				1	1	1	
183	2052 304 193	Muffenträger	Sleeve hub	Port - manchon	1	1	1	1	1				1	1	1	
184	2052 304 085	Keilbuchse	Splined sleeve	Douille à clavette	1				1							
—	2052 315 039	Keilbuchse	Splined sleeve	Douille à clavette		1	1	1					1	1	1	
185	0750 115 079	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	1				1							
—	0750 115 080	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles		1	1	1					1	1	1	
186	2052 310 113	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1				1							
—	2052 310 184	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit		1	1	1					1	1	1	
187	0730 101 664	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée	1				1							
188	0730 000 088	Scheibe 1,0 mm	Washer	Rondelle	1				1							
—	0730 000 089	wahlweise: 0,75 mm	optional:	en option:	1				1							
—	0730 000 090	0,5 mm			1				1							
—	0730 000 695	0,32 mm			1				1							
—	0730 000 091	0,2 mm			1				1							
—	2052 310 185	Ausgleichscheibe 4,6 mm	Shim	Cale de réglage		1	1	1					1	1	1	
—	2052 310 186	wahlweise: 4,4 mm	optional:	en option:		1	1	1					1	1	1	
189	0635 421 008	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	1	1	1	1	1				1	1	1	
190	0630 501 035 50x2 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2	2	2	2	2				2	2	2	
191	2052 310 192	Zwischenwelle	Intermediate shaft	Arbre intermédiaire	1	1	1	1	1				1	1	1	
192	0630 502 042 90x3 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2	2	2	2	2				2	2	2	
193	0750 116 034	Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes	1	1	1	1	1				1	1	1	
194	2052 310 149	Zapfwelle	Pto - shaft	Arbre de prise force	1	1	1	1	1				1	1	1	
195	0737 502 128	Nutmutter	Slotted nut	Ecrou cannelé	1	1	1	1	1				1	1	1	
196	0735 340 043	Schräggugellager	Steep - angle ball bearing	Roulement à billes à disposition oblique	1	1	1	1	1				1	1	1	
197	0630 004 076	Paßscheibe 75x95x0,2 DIN 988	Shim	Rondelle d'ajustage	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0630 000 231	wahlweise: 75x95x0,1 DIN 988	optional:	en option:	1	1	1	1	1				1	1	1	

Tafel 4 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3	3	3	4	0				0	0	0	
					5	6	7	0	3				6	7	8	
198	0734 309 060	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d'étanchéité	1	1	1	1	1				1	1	1	
199	2052 310 037	Abschlußdeckel	Sealing cover	Couvercle de fermeture	1	1	1	1	1				1	1	1	
200	0636 015 089 M 8 x 25 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	4	4	4	4	4				4	4	4	
		Zapfwellenschaltung	Pto - shaft shifter device	Commande de l'arbre de prise de force												
205	2052 342 043	Schaltchiene	Shifter rod	Tige de commande	1	1	1	1	1				1	1	1	
206	1238 306 065	Gewindestift	Set screw	Goupille fileté	2	2	2	2	2				2	2	2	
—	0636 303 002 M 10x1 DIN 909 - 5.8	Verschlußschraube (zu Bild 206)	Screw plug (ref. figure 206)	Bouchon fileté (ref. figure 206)	2	2	2	2	2				2	2	2	
207	0635 460 021 10 Ø DIN 5401	Kugel	Ball	Bille	1	1	1	1	1				1	1	1	
208	1203 313 004	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression	1	1	1	1	1				1	1	1	
209	2052 342 030	Schaltgabel	Shifter fork	Fourchette de commande	1				1							
—	2052 342 067	Schaltgabel	Shifter fork	Fourchette de commande		1	1	1					1	1	1	
210	2052 242 033	Schalthebel kompl.	Control lever ass.	Levier de commande compl.	1				1							
—	2052 242 050	Schalthebel kompl.	Control lever ass.	Levier de commande compl.		1	1	1					1	1	1	
211	0730 061 024	Rohr	Pipe	Tube	1	1	1	1	1				1	1	1	
212	0632 051 016 36,6x20,4x0,4	Tellerfeder	Poppet spring	Rondelle conique	3	3	3	3	3				3	3	3	
213	0634 306 015 15,3x2,4 ZFN- 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	1	1	1	1	1				1	1	1	
214	0730 150 185	Scheibe	Washer	Rondelle	1	1	1	1	1				1	1	1	
215	0631 329 082 8x28 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1	1	1	1				1	1	1	
216	2052 342 037	Schalthebel	Control lever	Levier de commande	2	2	2	2	2				2	2	2	




Tafel 4a T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0		0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8
		Gruppengetriebe	Speed range assembly	Boîte - relais												
1	2052 315 311	Schieberad	Sliding gear	Baladeur		1	1	1						1	1	1
2	0635 300 571	Nadelkranz	Needle cage	Cage à aiguilles		1	1	1						1	1	1
3	0730 061 862	Buchse	Sleeve	Douille		1	1	1						1	1	1
4	0730 104 132	Scheibe 3,5 mm wahlweise:	Washer optional:	Rondelle en option:		1	1	1						1	1	1
—	0730 104 133	3,6 mm				1	1	1						1	1	1
—	0730 105 307	3,7 mm				1	1	1						1	1	1
—	0730 104 134	3,8 mm				1	1	1						1	1	1
—	0730 105 308	3,9 mm				1	1	1						1	1	1
—	0730 104 135	4,0 mm				1	1	1						1	1	1
—	0730 105 309	4,1 mm				1	1	1						1	1	1
—	0730 104 136	4,2 mm				1	1	1						1	1	1
—	0730 105 310	4,3 mm				1	1	1						1	1	1
—	0730 104 137	4,4 mm				1	1	1						1	1	1
—	0730 104 138	4,6 mm				1	1	1						1	1	1
—	0730 104 139	4,8 mm				1	1	1						1	1	1
5	0635 302 011	Axial - Nadelkäfig	Axial needle cage	Cage à aiguilles axiale		1	1	1						1	1	1
6	0730 061 921	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1	1	1						1	1	1
7	0730 103 201	Geteilter Ring	Split ring	Anneau fendu		1	1	1						1	1	1
8	2052 315 291	Gruppenwelle	Speed range shaft	Arbre de groupe		1	1	1						1	1	1
—	0630 513 157 SW 48	Sprengring (zu Bild 8)	Snap ring (ref. figure 8)	Anneau de retenue (ref. figure 8)		1		1						1	1	
9	0730 200 167	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée		1	1	1						1	1	1
10	2052 315 304	Stirnrad (Rückwärtsgruppe)	Spur gear (Reverse speed range)	Pignon droit (Groupe marche AR)		1	1	1						1	1	1
11	0750 115 081	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles		2	2	2						2	2	2
12	2052 315 302	Kupplungskörper	Clutch housing	Collier d'embrayage		1	1	1						1	1	1
13	2052 315 294	Synchronring	Synchronizer ring	Anneau de synchroniseur		1	1	1						1	1	1
14	0732 020 066	Zugfeder	Tension spring	Ressort de rappel		3	3	3						3	3	3
15	2052 215 213	Synchronkörper kompl. * (Rückwärtsgruppe)	Synchronizer body ass. * (Reverse speed range)	Moyeu de synchroniseur compl * (Groupe marche AR)		1	1	1						1	1	1
—	2052 315 303	bestehend aus: Synchronkörper	consisting of: Synchronizer body	composé de: Moyeu de synchroniseur		1	1	1						1	1	1
—	2052 315 287	Scheibe	Washer	Rondelle		1	1	1						1	1	1
—	0631 104 056 5x8 DIN 661	Senkriet	Countersunk rivet	Rivet noyée		3	3	3						3	3	3

Tafel 4a T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0		0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8
16	0732 040 385	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression		6	6	6						6	6	6
17	6002 304 628	Druckstück	Pressure piece	Pièce de butée		6	6	6						6	6	6
18	2052 315 308	Schiebemuffe	Shifter collar	Manchon coulissant		1	1	1						1	1	1
19	2052 315 320	Stirnrad (Zwischengruppe)	Spur gear (Splitter range)	Pignon droit (Groupe intermédiaire)		1	1	1								
—	2052 315 325	Stirnrad (Zwischengruppe)	Spur gear (Splitter range)	Pignon droit (Groupe intermédiaire)										1	1	1
20	2052 315 283	Kupplungskörper	Clutch housing	Collier d'embrayage		2	2	2						2	2	2
21	2052 315 294	Synchronring	Synchronizer ring	Anneau de synchroniseur		2	2	2						2	2	2
22	0750 115 080	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles		1	1	1						1	1	1
23	2052 315 296	Synchronkörper	Synchronizer body	Moyeu de synchroniseur		1	1	1						1	1	1
24	0732 020 030	Zugfeder	Tension spring	Ressort de rappel		3	3	3						3	3	3
25	2052 315 306	Schiebemuffe	Shifter collar	Manchon coulissant		1	1	1						1	1	1
26	2052 315 319	Stirnrad (Normal - Gruppe)	Spur gear (Normal range)	Pignon droit (Groupe normal)		1	1	1								
—	2052 315 323	Stirnrad (Normal - Gruppe)	Spur gear (Normal range)	Pignon droit (Groupe normal)										1	1	1
27	2052 315 301	Ausgleichscheibe	Shim	Cale de réglage		1	1	1						1	1	1
28	0635 416 010	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux		1	1	1						1	1	1
29	2052 315 093	Schraube	Screw	Vis		1	1	1						1	1	1



Tafel/Table/Planche 5 T - 3345 Fendt

Differential, Schaltung für Differentialsperre
Differential assembly, Differential lock control
Différentiel, Commande pour le verrouillage du différentiel




Die Abbildungen sind für die Ausführung nicht verbindlich
Illustrations are not binding for the design
Les illustrations ne sont pas obligatoires pour l'exécution

Tafel 5 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle												
					2068 051				2068 065				2068 070				
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0			0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8
1	0636 015 114 M 10 x 22 DIN 933 - 8.8	Differential Sechskantschraube	Differential assembly Hex. head screw	Différentiel Vis à six pans	22	22	22	22			22				22	22	22
2	2052 309 142	Lagerdeckel rechts	Bearing cover R.H.	Chapeau de palier droite	1	1	1	1			1				1	1	1
3	0731 201 266	Bolzen	Pin	Boulon	1	1	1	1			1				1	1	1
4	0634 304 049 240x3 ZFN - 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	2	2	2	2			2				2	2	2
5	0734 309 042	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d' étanchéité	2	2	2	2			2				2	2	2
—	0734 309 043	wahlweise: Wellendichtring	optional: Shaft seal	en option: Bague d' étanchéité	2	2	2	2			2				2	2	2
—	0734 309 044	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d' étanchéité	2	2	2	2			2				2	2	2
6	0730 002 542	Scheibe 2,0 mm	Washer	Rondelle	1	1	1	1			1				1	1	1
—	0730 002 543	wahlweise: 1,9 mm	optional:	en option	1	1	1	1			1				1	1	1
—	0730 002 544	1,8 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	0730 002 545	1,7 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	0730 002 546	1,6 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	0730 002 547	1,5 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	0730 002 548	1,4 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	0730 002 549	1,3 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	0730 002 550	1,2 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
7	0635 371 030	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	1	1	1	1			1				1	1	1
8	0631 329 064 6x20 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	4	4	4	4			4				4	4	4
9	2052 209 098	Differentialgehäuse rechts kompl. *	R.H. differential housing ass. *	Ensemble boîtier de différentiel droite *	1	1	1	1			1				1	1	1
—	2052 309 163	bestehend aus: Differentialgehäuse	consisting of: Differential housing	composé de: Boîtier de différentiel	1	1	1	1			1				1	1	1
—	0730 260 449	Buchse	Sleeve	Douille	1	1	1	1			1				1	1	1
9a	0731 305 002	Kerbstift	Grooved pin	Tenon à encoche	2	2	2	2			2				2	2	2
10	2052 309 070	Bolzen	Pin	Boulon	2	2	2	2			2				2	2	2
11	2052 309 069	Bolzen	Pin	Boulon	1	1	1	1			1				1	1	1
12	0730 150 385	Ausgleichscheibe	Shim	Cale de réglage	1	1	1	1			1				1	1	1
13	0732 040 439	Druckfeder	Detent spring	Ressort de compression	12	12	12	12			12				12	12	12
14	2052 309 132	Achskegelrad rechts	R.H. differential side gear	Pignon planétaire droite	1	1	1	1			1				1	1	1

Tafel 5 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0		0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8
15	0730 101 033	Anlaufscheibe	Thrust washer	Rondelle de butée	4	4	4	4		4				4	4	4
16	2052 309 131	Ausgleichkegelrad	Differential pinion	Pignon satellite	4	4	4	4		4				4	4	4
17	2052 309 014	Kreuzstück	Universal joint	Croisillon	1	1	1	1		1				1	1	1
18	2052 309 140	Achskegelrad links	L.H. differential side gear	Pignon planétaire gauche	1	1	1	1		1				1	1	1
19	0730 150 375	Ausgleichscheibe 2,0 mm wahlweise:	Shim optional:	Cale de réglage en option:	1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 150 376	2,1 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 150 377	2,2 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 150 378	2,3 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 150 379	2,4 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 150 380	2,5 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 150 381	2,6 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 150 382	2,7 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 150 383	2,8 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 150 384	2,9 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
20	2052 309 086	Synchronring	Synchronizer ring	Anneau de synchroniseur	1	1	1	1		1				1	1	1
20a	0731 305 002	Kerbstift	Grooved pin	Tenon à encoche	2	2	2	2		2				2	2	2
21	2052 309 098	Tellerrad *	Crown wheel *	Couronne *	1	1	1	1		1				1	1	1
—	2052 304 350	Hauptwelle Kpl.-Nr. 2052 204 146	Main drive shaft Ass.-No. 2052 204 146	Arbre principal No. de l'ensemble 2052 204 146	1	1	1	1		1				1	1	1
22	2052 209 094	Flansch kompl. * bestehend aus:	Flange ass. * consisting of:	Bride compl. * composé de:	1	1	1	1		1				1	1	1
—	2052 309 152	Flansch	Flange	Bride	1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 260 456	Buchse	Sleeve	Douille	1	1	1	1		1				1	1	1
23	—	entfällt	not installed	n'est pas installé												
24	0636 011 023 M 12 x 50 DIN 931 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	16	16	16	16		16				16	16	16
25	2052 209 040	Ring kompl. * bestehend aus:	Ring ass. * consisting of:	Anneau compl. * composé de:	1	1	1	1		1				1	1	1
—	2052 309 039	Bolzen	Pin	Boulon	6	6	6	6		6				6	6	6
—	2052 309 038	Ring	Ring	Anneau	1	1	1	1		1				1	1	1
26	0635 371 031	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	1	1	1	1		1				1	1	1
27	2049 309 507	Ausgleichscheibe 2,9 mm wahlweise:	Shim optional:	Cale de réglage en option:	1	1	1	1		1				1	1	1
—	2049 309 090	2,8 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	2049 309 506	2,7 mm			1	1	1	1		1				1	1	1

Tafel 5 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle												
					2068 051				2068 065				2068 070				
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0			0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8
27	2049 309 091	2,6 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	2049 309 525	2,5 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	2049 309 524	2,4 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	2049 309 523	2,3 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	2049 309 532	2,2 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	2049 309 533	2,1 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	2049 309 534	2,0 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	2049 309 535	1,9 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
—	2049 309 536	1,8 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
28	0631 329 200 16x50 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1	1	1			1				1	1	1
29	2052 309 141	Lagerdeckel links	Bearing cover L.H.	Chapeau de palier gauche	1	1	1	1			1				1	1	1
30	0731 201 266	Bolzen	Pin	Boulon	1	1	1	1			1				1	1	1
		Schaltung für Differential- sperre	Differential lock control	Commande de verrouillage du différentiel													
40	0631 329 057 5x40 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1	1	1			1				1	1	1
41	0631 329 086 8x40 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1	1	1			1				1	1	1
42	0501 204 070	Hebel kompl. **	Lever ass. **	Levier compl. **	1	1	1	1			1				1	1	1
43	0730 102 026	Ausgleichscheibe 2,0 mm	Shim	Cale de réglage	1	1	1	1			1				1	1	1
—	0730 102 027	wahlweise: 1,5 mm	optional:	en option:	1	1	1	1			1				1	1	1
—	0730 102 028	1,0 mm			1	1	1	1			1				1	1	1
44	0634 303 161 17x1,5 ZFN - 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	1	1	1	1			1				1	1	1
45	2052 338 078	Welle	Shaft	Arbre	1	1	1	1			1				1	1	1
46	2052 338 072	Schaltgabel	Shifter fork	Fourchette de commande	1	1	1	1			1				1	1	1
47	2052 338 030	Nocken	Cam	Came	1	1	1	1			1				1	1	1
48	0631 329 086 8x40 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1	1	1			1				1	1	1
49	0631 329 057 5x40 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1	1	1			1				1	1	1



Tafel 6 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0	0	0	0	0				0	0	0	
					3	3	3	4	0				0	0	0	
					5	6	7	0	3				6	7	8	
1	4402 303 167	Abtrieb rechts und links Radbefestigungsbolzen	RH and LH final drive Wheel mounting bolt	Sortie droite et gauche Vis fixation roue	16	16	16	16	16				16	16	16	
2	2068 211 084	Hinterachswelle kompl. *	Rear axle shaft ass. *	Ensemble arbre du pont AR *	2	2	2	2	2				2	2	2	
—	2068 311 273	bestehend aus: Welle	consisting of: Shaft	composé de: Arbre	2	2	2	2	2				2	2	2	
—	2068 311 299	Flansch	Flange	Bride	2	2	2	2	2				2	2	2	
3	0634 306 297 92x3 ZFN - 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	2	2	2	2	2				2	2	2	
4	2067 311 079	Buchse	Sleeve	Douille	2	2	2	2	2				2	2	2	
5	0734 300 067	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d'étanchéité	2	2	2	2	2				2	2	2	
6	0635 371 029	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	2	2	2	2	2				2	2	2	
7	0636 011 435 M 12 x 95 DIN 931 - 10.9	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	36	36	36	36	36				36	36	36	
8	2068 211 120	Achsrohr kompl. *	Axle box ass. *	Ensemble trompette du pont AR *	2	2	2	2	2				2	2	2	
—	2068 311 290	bestehend aus: Achsrohr	consisting of: Axle box	composé de: Trompette du pont AR	2	2	2	2	2				2	2	2	
—	2068 311 381	Hohlrad	Internal gear	Roue à denture intérieure	2	2	2	2	2				2	2	2	
9	0634 801 200 A 24x29 DIN 7603	Dichtring	Seal ring	Rondelle d'étanchéité	6	6	6	6	6				6	6	6	
10	0736 304 017	Verschlußschraube	Screw plug	Bouchon fileté	6	6	6	6	6				6	6	6	
11	0635 371 031	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	2	2	2	2	2				2	2	2	
12	2068 311 325	Planetenträger	Planetary carrier	Cage de transmission planétaire	2	2	2	2	2				2	2	2	
13-14	2068 211 110	Planetenrad kompl. *	Planetary pinion ass. *	Ensemble roue planétaire *	6	6	6	6	6				6	6	6	
13	2068 311 326	bestehend aus: Planetenrad	consisting of: Planetary pinion	composé de: Roue planétaire	6	6	6	6	6				6	6	6	
14	0735 355 017	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	6	6	6	6	6				6	6	6	
15	0730 000 049	Einstellscheibe	Shim	Rondelle de réglage	6	6	6	6	6				6	6	6	
16	0630 531 057 45x2,5 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	6	6	6	6	6				6	6	6	
17	0730 002 727	Scheibe 3,5 mm	Washer	Rondelle	2	2	2	2	2				2	2	2	
—	0730 002 728	wahlweise: 3,4 mm	optional:	en option:	2	2	2	2	2				2	2	2	
—	0730 002 729	3,3 mm			2	2	2	2	2				2	2	2	
—	0730 002 730	3,2 mm			2	2	2	2	2				2	2	2	

Tafel 6 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0		0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8
17	0730 002 731	3,1 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 732	3,0 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 733	2,9 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 734	2,8 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 735	2,7 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 736	2,6 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 737	2,5 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 738	2,4 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 739	2,3 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 743	2,2 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 744	2,1 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 745	2,0 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 746	1,9 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 747	1,8 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 748	1,7 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 749	1,6 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 750	1,5 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 751	1,4 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 752	1,3 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
—	0730 002 753	1,2 mm			2	2	2	2		2				2	2	2
18	0730 002 773	Scheibe	Washer	Rondelle	2	2	2	2		2				2	2	2
19	4008 305 002	Dehnschraube	Expansion screw	Bouchon de dilation	2	2	2	2		2				2	2	2
20	2068 311 267	Seitenwelle rechts	Side shaft R.H.	Arbre latéral droite	1	1	1	1		1				1	1	1
—	2068 311 268	Seitenwelle links	Side shaft L.H.	Arbre latéral gauche	1	1	1	1		1				1	1	1
21	0630 526 006 79x71x0,6x3,5	Ausgleichscheibe	Shim	Cale de réglage	2	2	2	2		2				2	2	2
22	0630 502 047 110x4 DIN 472	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2	2	2	2		2				2	2	2
23	0635 331 228	Kugellager	Ball bearing	Roulement à billes	2	2	2	2		2				2	2	2
24	0730 002 814	Ausgleichscheibe	Shim	Cale de réglage	2	2	2	2		2				2	2	2
25	0630 501 046 70x2,5 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2	2	2	2		2				2	2	2
26	0636 016 040 M 16 x 35 DIN 933 - 10.9	Sechskantschraube (zu Bremsgehäuse rechts)	Hex. head screw (ref. brake housing R. H.)	Vis à six pans (ref. boîtier de frein droite)	1	1	1	1		1				1	1	1
—	0636 611 172 M 16 x 35 DIN 939 - 10.9	Stiftschraube (zu Bremsgehäuse links)	Set screw (ref. brake housing L.H.)	Vis sans tête (ref. boîtier de frein gauche)	1	1	1	1		1				1	1	1

Tafel 6 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 0	0 0 3	0 0 0	0 0 0	0 0 6	0 0 7	0 0 8	0 0 8
27	0015 300 158	Verschlußschraube	Screw plug	Bouchon fileté	2	2	2	2		2			2	2	2	
28	2071 311 195	Bremsgehäuse rechts	Brake housing R. H.	Boitier de frein droite	1	1	1	1		1			1	1	1	
—	2071 311 194	Bremsgehäuse links	Brake housing L.H.	Boitier de frein gauche	1	1	1	1		1			1	1	1	
29	0734 309 041	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d'étanchéité	2	2	2	2		2			2	2	2	
30	2068 311 229	Schutzring	Protection ring	Anneau de garde	2	2	2	2		2			2	2	2	
31	0636 611 178 M 16 x 65 DIN 939 - 10.9	Stiftschraube	Set screw	Vis sans tête	8	8	8	8		8			8	8	8	
32	2068 311 301	Schutzbalg	Bellow	Soufflet	2	2	2	2		2			2	2	2	
33	2068 311 300	Abdeckblech	Cover plate	Tôle de protection	2	2	2	2		2			2	2	2	
34	0636 015 147 M 10 x 18 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	4	4	4	4		4			4	4	4	
35	0636 011 241 M 16 x 70 DIN 931 - 10.9	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	14	14	14	14		14			14	14	14	
36	0637 006 066 M 16 DIN 934 - 10	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou à six pans	9	9	9	9		9			9	9	9	
37	0636 016 086 M 16 x 45 DIN 933 - 10.9	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	5	5	5	5		5			5	5	5	
38	2068 311 199	Halteblech	Retaining plate	Bague - cornière	2	2	2	2		2			2	2	2	
39	0636 015 147 M 10 x 18 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	2	2	2	2		2			2	2	2	
40	0630 305 002 8 DIN 7980	Federring	Spring washer	Rondelle grower	4	4	4	4		4			4	4	4	
41	0636 101 031	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis à tête cylindrique	4	4	4	4		4			4	4	4	
42	0630 501 041 60x2 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2	2	2	2		2			2	2	2	
43	0630 501 040 58x2 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2	2	2	2		2			2	2	2	
44	2068 311 194	Buchse	Sleeve	Douille	2	2	2	2		2			2	2	2	

Tafel 6 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0		0 0 3			0 0 6	0 0 7	0 0 8	
45	0634 306 509 55x3 ZFN - 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	2	2	2	2		2			2	2	2	
		Bremsen	Brake assemblies	Ensemble frein												
70-76 u. 78-93	0501 002 290	Doppelbremse 270x80/250x30 Type 27 - 1792 rechts	Dual brake 270x80/250x30 Type 27 - 1792 R.H.	Frein double 270 x 80/250x30 Type 27 - 1792 droite	1											
—	0501 002 291	Doppelbremse 270x80/250x30 Type 27 - 1792 links	Dual brake 270x80/250x30 Type 27 - 1792 L.H.	Frein double 270x80/250x30 Type 27 - 1792 gauche	1											
—	0501 002 361	Doppelbremse 270x80/250x30 Type 27 - 1877 rechts	Dual brake 270x80/250x30 Type 27 - 1877 R.H.	Frein double 270x80/250x30 Type 27 - 1877 droite		1	1	1		1			1	1	1	
—	0501 002 362	Doppelbremse 270x80/250x30 Type 27 - 1877 links	Dual brake 270x80/250x30 Type 27 - 1877 L.H.	Frein double 270x80/250x30 Type 27 - 1877 gauche		1	1	1		1			1	1	1	
70	0636 015 032 M 6 x 10 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	4	4	4	4		4			4	4	4	
71	0630 302 060 B 6 DIN 137	Federscheibe	Spring washer	Rondelle elastique	4	4	4	4		4			4	4	4	
72	0501 304 901	Schutzblech	Protection plate	Protection	2	2	2	2		2			2	2	2	
73	0501 304 902	Bremsrohr rechts (Entlüftungsrohr)	Brake line R.H. (Bleeder pipe)	Conduite de frein droite (Tube d' évacuation)	1	1	1	1		1			1	1	1	
74	0501 304 903	Bremsrohr rechts (Druckrohr)	Brake line R.H. (Hydraulic pipe)	Conduite de frein droite (Tube d' refoulement)	1	1	1	1		1			1	1	1	
—	0501 305 108	Bremsrohr links (Entlüftungsrohr)	Brake line L. H. (Bleeder pipe)	Conduite de frein gauche (Tube d' évacuation)	1	1	1	1		1			1	1	1	
—	0501 305 109	Bremsrohr links (Druckrohr)	Brake line L.H. (Hydraulic pipe)	Conduite de frein gauche (Tube d' refoulement)	1	1	1	1		1			1	1	1	
75	0501 304 906	Ankerbolzen	Anchor pin	Boulon d' ancrage	4	4	4	4		4			4	4	4	
76	0501 306 325	Zwischenstück	Spacer	Pièce intermédiaire	4	4	4	4		4			4	4	4	
77	0634 306 194 16x3 ZFN - 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	4	4	4	4		4			4	4	4	
78	0501 200 072	Entlüfterventil	Bleeder valve	Vis de purge	2	2	2	2		2			2	2	2	
79-84	0501 001 693	Radzylinder kompl. *	Wheel cylinder ass.*	Ensemble cylindre frein de roue*	2	2	2	2		2			2	2	2	
85	0501 203 336	Bremsbacke mit Belag	Brake shoe with lining	Machoïre avec garniture	4											
—	0501 204 464	Bremsbacke mit Belag	Brake shoe with lining	Machoïre avec garniture		4	4	4		4			4	4	4	


Tafel 6 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle								
					2068 051			2068 065			2068 070		
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3		0 0 6	0 0 7	0 0 8
86	0501 305 147	Zugfeder	Tension spring	Ressort de rappel	2	2	2	2	2		2	2	2
87	0630 501 024 30x1,5 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	4	4	4	4	4		4	4	4
88	0501 304 900	Bremstrommel	Brake drum	Tambour de frein	2	2	2	2	2		2	2	2
89	0501 202 561	Bremsbacke mit Belag	Brake shoe with lining	Machofre avec garniture	4	4	4	4	4		4	4	4
90	0501 300 460	Zugfeder	Tension spring	Ressort de rappel	4	4	4	4	4		4	4	4
91	0630 501 012 16 x 1 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2	2	2	2	2		2	2	2
92	0501 300 408	Beilagscheibe	Plein washer	Rondelle plate	2	2	2	2	2		2	2	2
93	0501 203 938	Bremsnocke rechts	Brake cam R.H.	Came de frein droite	1	1	1	1	1		1	1	1
—	0501 203 939	Bremsnocke links	Brake cam L.H.	Came de frein gauche	1	1	1	1	1		1	1	1
		Feststellbremsbetätigung	Parking brake actuation	Manoeuvre du frein de stationnement									
100	0630 001 016 A 13 DIN 125	Scheibe	Washer	Rondelle	2	2	2	2	2		2	2	2
101	0631 701 035 4x20 DIN 94	Splint	Cotter pin	Goupille fendue	2	2	2	2	2		2	2	2
102	2052 325 091	Zugstange	Tie rod	Barre d'accouplement	2	2	2	2	2		2	2	2
103	0632 101 007 G 12 x 24 DIN 71 752	Gabelkopf	Yoke	Chabe	2	2	2	2	2		2	2	2
104	0631 225 011 12x24 SXN - 01	Bolzen	Pin	Boulon	2	2	2	2	2		2	2	2
105	0630 501 023 29x1,5 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2	2	2	2	2		2	2	2
106	2052 325 084	Bremshebel links	Brake lever L.H.	Levier de frein gauche	1	1	1	1	1		1	1	1
107	2052 325 001	Bremswelle	Brake shaft	Axe de frein	1	1	1	1	1		1	1	1
108	2052 325 003	Bremshebel rechts	Brake lever R.H.	Levier de frein droite	1	1	1	1	1		1	1	1

Tafel/Table/Planche 7 T - 3345 Fendt

Vorderradantrieb

Front - Wheel drive

Mécanisme de pont AV



Die Abbildungen sind für die Ausführung nicht verbindlich
Illustrations are not binding for the design
Les illustrations ne sont pas obligatoires pour l'exécution

Tafel 7 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model /Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0		0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8
		Vorderradantrieb	Front wheel drive	Mécanisme de pont AV												
1	0730 062 214	Ring 6,7 mm wahlweise:	Ring optional:	Anneau en option:	1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 062 215	6,6 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 062 216	6,5 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 062 217	6,4 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 062 218	6,3 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 062 219	6,2 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 062 220	6,1 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 062 221	6,0 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 062 222	5,9 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 062 223	5,8 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
2	0635 373 019	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	1	1	1	1		1				1	1	1
2a	0750 117 043	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	1	1	1	1		1				1	1	1
3	2052 346 491	Doppelstirnrad Kennzahl 49 SU/551	Dual spur gear Index 49 SU/551	Pignon droit double Repère 49 SU/551	1					1						
—	2052 346 530	Doppelstirnrad Kennzahl 50 SUW/601	Dual spur gear Index 50 SUW/601	Pignon droit double Repère 50 SUW/601		1								1		
—	2052 346 453	Doppelstirnrad Kennzahl 31 SUW/600	Dual spur gear Index 31 SUW/600	Pignon droit double Repère 31 SUW/600			1	1						1		1
4	2052 346 324	Deckel	Cover	Couvercle	1	1	1	1		1				1	1	1
5	0636 015 060 M 8 x 12 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	4	4	4	4		4				4	4	4
6	0635 300 512	Nadelkäfig	Needle cage	Cage à aiguilles	2	2	2	2		2				2	2	2
7	0730 160 252	Rolle	Roller	Rouleau	1	1	1	1		1				1	1	1
8	0630 501 008 12x1 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	2	2	2	2		2				2	2	2
9	2049 346 044	Bolzen	Pin	Boulon	1	1	1	1		1				1	1	1
10	0636 301 006 M 18 x 1,5 DIN 906 - 5.8	Verschlußschraube	Screw plug	Bouchon fileté	2	2	2	2		2				2	2	2
11	0731 201 058	Bolzen	Pin	Boulon	2	2	2	2		2				2	2	2
12	2052 246 252	Ausrückgabel kompl. *	Shifter yoke ass. *	Ensemble fourchette de débrayage *	1	1	1	1		1				1	1	1
—	2052 346 482	bestehend aus: Ausrückgabel	consisting of: Shifter yoke	composé de: Fourchette de débrayage	1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 260 087	Buchse	Sleeve	Douille	2	2	2	2		2				2	2	2

Tafel 7 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0		0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8
13	0730 100 980	Einstellscheibe 5,0 mm wahlweise:	Shim optional:	Cale de réglage en option:	1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 100 981	4,5 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 100 982	4,0 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 100 983	3,5 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 100 984	3,0 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 100 985	2,5 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
—	0730 100 986	2,0 mm			1	1	1	1		1				1	1	1
14	2052 246 213	Federsäule kompl. *	Spring pack ass. *	Ensemble de rondelle coniques*	1	1	1	1		1				1	1	1
—	0732 000 010	bestehend aus: Tellerfeder	consisting of: Poppet spring	composé de: Rondelle conique	4	4	4	4		4				4	4	4
15	0630 501 044 65x2,5 DIN 471	Sicherungsring	Circlip	Circlip	1	1	1	1		1				1	1	1
16	0730 100 668	Abstandscheibe	Spacing washer	Rondelle d'ecartément	1	1	1	1		1				1	1	1
17	0750 116 037	Schräggugellager	Steep - angle ball bearing	Roulement à billes a disposition oplique	1	1	1	1		1				1	1	1
18	2049 346 029	Druckring	Thrust ring	Anneau de butée	1	1	1	1		1				1	1	1
19	2052 346 352	Druckstück	Pressure piece	Butee	1	1	1	1		1				1	1	1
20	2049 346 087	Innenlamelle	Drive plate	Disque intérieur	6	6	6	6		6				6	6	6
21	2052 246 196	Außenlamelle	Driven plate	Disque extérieur	6	6	6	6		6				6	6	6
22	2049 346 033	Druckscheibe	Pressure plate	Rondelle de butée	1	1	1	1		1				1	1	1
23	2052 346 481	Lamellenträger	Plate carrier	Tambour pour disques	1	1	1	1		1				1	1	1
24	2052 246 259	Stirnrad mit Kupplungsglocke kompl. Kennzahl 49 SU/551	Spur gear with clutch drum ass. Index 49 SU/551	Ensemble pignon droit avec carter d'embrayage Repère 49 SU/551	1					1						
—	2052 246 265	Stirnrad mit Kupplungsglocke kompl. Kennzahl 50 SUW/601	Spur gear with clutch drum ass. Index 50 SUW/601	Ensemble pignon droit avec carter d'embrayage Repère 50 SUW/601		1								1		
—	2052 246 235	Stirnrad mit Kupplungsglocke kompl. Kennzahl 31 SUW/600	Spur gear with clutch drum ass. Index 31 SUW/600	Ensemble pignon droit avec carter d'embrayage Repère 31 SUW/600			1	1						1		1
25	2052 346 429	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit	1					1						
—	2052 346 528	Stirnrad	Spur gear	Pignon droit		1	1	1						1	1	1
26	2052 346 430	Stirnradwelle	Spur gear shaft	Arbre de pignon droit	1					1						
—	2052 346 529	Stirnradwelle	Spur gear shaft	Arbre de pignon droit		1	1	1						1	1	1

Tafel 7 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8	
27	0750 117 068	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	Roulement à rouleaux coniques	1	1	1	1	1				1	1	1	
28	0730 102 103	Ausgleichscheibe 2,8 mm wahlweise:	Shim optional:	Cale de réglage en option:	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 104	2,75 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 105	2,7 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 106	2,65 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 060	2,6 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 061	2,55 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 062	2,5 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 063	2,45 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 064	2,4 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 065	2,35 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 066	2,3 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 067	2,25 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 068	2,2 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 069	2,15 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 070	2,1 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 071	2,05 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 072	2,0 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 073	1,95 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 074	1,9 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 075	1,85 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0730 102 700	1,8 mm			1	1	1	1	1				1	1	1	
29	2052 346 426	Gehäusedeckel vorne	Housing cover, front	Couvercle du carter AV	1	1	1	1	1				1	1	1	
30	0636 015 166 M 10 x 25 DIN 933 - 10.9	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	6	6	6	6	6				6	6	6	
—	0636 102 094 M 10 x 22 DIN 6912 - 10.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis à tête cylindrique	1	1	1	1	1				1	1	1	
31	0636 101 100 M 10 x 30 DIN 912 - 10.9	Zylinderschraube	Socket head screw	Vis à tête cylindrique	1	1	1	1	1				1	1	1	
32	0636 016 009 M 12 x 25 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	1	1	1	1	1				1	1	1	
33	0630 602 004 13 DIN 432	Sicherungsblech	Lock plate	Frein d'écrou	1	1	1	1	1				1	1	1	
34	2049 346 096	Scheibe	Washer	Rondelle	1	1	1	1	1				1	1	1	

Tafel 7 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8	
35 —	2052 346 386 0636 020 004 M 10 x 1 x 40 DIN 960 - 10.9	Abtriebsflansch Sechskantschraube	Output flange Hex. head screw	Bride de sortie Vis à six pans	1 8	1 8	1 8	1 8	1 8				1 8	1 8	1 8	
36	0634 309 220 58x80x10/12 ZFN - 132	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d' étanchéité	1	1	1	1	1				1	1	1	
37	0634 306 247 40x2 ZFN - 744	Runddichtring	Annular seal ring	Joint annulaire	1	1	1	1	1				1	1	1	
38 — — — — — —	0730 062 240 0730 062 241 0730 062 242 0730 062 243 0730 062 244 0730 062 245 0730 062 246	Distanzring 8,9 mm wahlweise: 8,7 mm 8,5 mm 8,4 mm 8,3 mm 8,2 mm 8,1 mm	Spacing ring optional:	Rondelle de ecartement en option:	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1				1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	
38a —	0635 501 021 0635 501 022	Lageraußenring Lagerinnenring	Bearing outer race Bearing inner race	Bague extérieure Bague intérieure	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1				1 1	1 1	1 1	
39	2052 346 431	Gehäuse	Housing	Carter	1	1	1	1	1				1	1	1	
40	0636 016 015 M 12 x 35 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	11	11	11	11	11				11	11	11	
41	0631 329 072 6x40 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1	1	1	1				1	1	1	
42	0631 329 145 3,5x40 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1	1	1	1				1	1	1	
43	2052 346 323	Nocken	Cam	Came	1	1	1	1	1				1	1	1	
44	0732 010 002	Drehfeder	Torsion spring	Ressort de torsion	1	1	1	1	1				1	1	1	
45	0631 306 081 12 M 6x30 ZFN - 6	Zylinderstift	Dowel	Goujon cylindrique	2	2	2	2	2				2	2	2	
46	2052 346 427	Lagerbolzen	King pin	Pivot de fusée	1	1	1	1	1				1	1	1	
47	0630 361 029 30 DIN 443	Deckel	Cover	Couvercle	1	1	1	1	1				1	1	1	
48	0730 160 135	Zwischenrohr	Spacer sleeve	Entretoise	1	1	1	1	1				1	1	1	

Tafel 7 T - 3345 Fendt Table Planche					Stückzahl nach Ausführung Quantity per model / Nombre par modèle											
					2068 051				2068 065				2068 070			
Bild Nr. Fig. No. Fig. No.	Teilnummer Partnumber No. de pièce	Benennung	Description	Désignation	0 3 5	0 3 6	0 3 7	0 4 0	0 0 3				0 0 6	0 0 7	0 0 8	
49	0730 100 708	Geteilter Ring	Split ring	Anneau divise	1	1	1	1	1				1	1	1	
50	2052 346 428	Anlaufbuchse	Collar sleeve	Douille de butée	1	1	1	1	1				1	1	1	
51	0635 375 001	Rollenlager	Roller bearing	Roulement à rouleaux	1	1	1	1	1				1	1	1	
52	0636 015 110 M 10 x 20 DIN 933 - 8.8	Sechskantschraube	Hex. head screw	Vis à six pans	8	8	8	8	8				8	8	8	
53	2052 346 066	Gehäusedeckel hinten	Housing cover, rear	Couvercle du carter AR	1	1	1	1	1				1	1	1	
54	0635 501 175	Lageraußenring	Bearing outer race	Bague extérieure	1	1	1	1	1				1	1	1	
—	0635 501 006	Lagerinnenring	Bearing inner race	Bague intérieure	1	1	1	1	1				1	1	1	
55	2052 346 483	Abtriebswelle	Output shaft	Arbre de sortie	1	1	1	1	1				1	1	1	
56	0631 308 026 5x12 DIN 1473	Kerbstift	Grooved pin	Clou cannelé	1	1	1	1	1				1	1	1	
57	0631 329 158 3x32 DIN 1481	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage	1	1	1	1	1				1	1	1	
58	0635 303 050	Nadelkäfig	Needle bush	Douille à aiguilles	2	2	2	2	2				2	2	2	
59	0631 501 412 B 6x4x36 DIN 6885	Paßfeder	Adjusting spring	Ressort d'ajustage	1	1	1	1	1				1	1	1	
60	2052 346 382	Schaltwelle	Shifter shaft	Arbre de commande	1	1	1	1	1				1	1	1	
61	0634 300 229 20 x 30 x 7 ZFN - 132	Wellendichtring	Shaft seal	Bague d'étanchéité	1	1	1	1	1				1	1	1	

